

**KUHN
RIKON**
SWITZERLAND



DUROMATIC

GEBRAUCHSANWEISUNG
MODE D'EMPLOI
INSTRUCTION MANUAL
ISTRUZIONI PER L'USO
MANUAL DE INSTRUCCIONES

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem Kauf! Mit diesem KUHN RIKON Markenprodukt haben Sie sich für ein Schweizer Produkt von hoher Qualität entschieden. Bestimmt werden Sie an Ihrem neuen Schnellkochtopf lange Freude haben.


Nous vous félicitons pour votre achat! Avec ce produit de marque KUHN RIKON, vous vous avez opté pour un produit suisse de haute qualité. Votre nouvel autocuiseur vous donnera certainement beaucoup de plaisir pendant de nombreuses années.

We congratulate you on your purchase. By opting for the KUHN RIKON brand, you have chosen a Swiss product of high quality. You will certainly enjoy using your new pressure cooker for many years to come.

Ci congratuliamo con Lei per il suo acquisto! Con questo prodotto di marca KUHN RIKON ha scelto un prodotto svizzero d'alta qualità. Sicuramente potrà godere a lungo della vostra nuova pentola a pressione.

¡Le felicitamos por su compra! Acaba de adquirir un producto de primera calidad de la marca suiza KUHN RIKON. Sin duda, disfrutará durante mucho tiempo de su nueva olla a presión.

WORLDWIDE



HEADQUARTERS

SWITZERLAND

Kuhn Rikon AG
CH-8486 Rikon
Tel. +41 52 396 01 01
Fax +41 52 396 02 02
kuhnrikon@kuhnrikon.ch
www.kuhnrikon.ch

SUBSIDIARIES

USA/CANADA

Kuhn Rikon Corporation
46 Digital Drive, Suite 5
Novato, CA 94949
USA
Tel. 1 800 662 58 82
Tel. 415 883 11 01
Fax 415 883 59 85
kuhnrikon@kuhnrikon.com
www.kuhnrikon.com

UNITED KINGDOM

Kuhn Rikon (UK) Ltd.
Landport Road
Wolverhampton
WV2 2QJ
Great Britain
Tel. 01902 458 410
Fax 01902 458 160
sales@kuhnrikon.co.uk
www.kuhnrikon.co.uk

ESPAÑA

Kuhn Rikon Española S.A.
Sanclemente 4, pral. dcha
E-50001 Zaragoza
Tel. 976 23 59 23
Fax 976 22 78 59
oficinas@kuhnrikon.es
www.kuhnrikon.es

SINGAPORE

Kuhn Rikon Asia
Tel. +65 6294 0495
Fax +65 6295 0756
kuhnrikon@pacific.net.sg


GERMANY

Kuhn Rikon AG
Stephan Höss
D-89407 Dillingen
Tel. +49 177 707 03 73
stephan.hoess@kuhnrikon.ch
www.kuhnrikon.de

Kuhn Rikon AG
Andreas Fohrer
D-70794 Filderstadt
Tel. +49 171 788 91 56
andreas.fohrer@kuhnrikon.ch
www.kuhnrikon.de

REPRESENTATIVES/AGENTS/ POINTS OF SALE

Australia, Austria, Belgium, Brunei, China,
Colombia, Cyprus, Dubai, Ecuador, Finland,
France, Greece, Hong Kong, Indonesia,
Iran, Israel, Italy, Japan, Kasachstan, Korea,
Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malaysia,
Netherlands, New Zealand, Norway,
Philippines, Poland, Russia, South Africa,
Sweden, Taiwan, Thailand



- 1 Siebeinsatz
- 2 Schnellkochtopf
- 3 Abdeckhaube
- 4 Ventilköpfchen
- 5 SI-Ventil
(zweite Sicherheitseinrichtung)
- 6 Ventil mit Druckanzeiger
(erste Sicherheitseinrichtung)
- 7 Topf- bzw. Deckelstiel
- 8 Gummidichtung
- 9 Schnellkochtopf
- 10 Seitengriff Topf/Deckel
- 11 Gegengriff Topf

- 1 Grille
- 2 Autocuiseur
- 3 Cape protectrice
- 4 Bouton de retenue
- 5 Soupape SI
(deuxième dispositif de sécurité)
- 6 Soupape avec indicateur de pression
(premier dispositif de sécurité)
- 7 Manche de la marmite et du couvercle
- 8 Joint en caoutchouc
- 9 Autocuiseur
- 10 Poignée latérale marmite/couvercle
- 11 Contre-poignée marmite

- 1 Trivet
- 2 Pressure cooker
- 3 Protection cap
- 4 Valve cap
- 5 SI valve (secondary safety device)
- 6 Valve with pressure indicator stem
(primary safety device)
- 7 Pan or lid handle
- 8 Rubber gasket
- 9 Pressure cooker
- 10 Pan/lid side grips
- 11 Pan grip

- 1 Gestello multi cucina
- 2 Pentola a pressione
- 3 Tappo per valvola
- 4 Testina valvola
- 5 Valvola di sicurezza SI
(secondo dispositivo di sicurezza)
- 6 Valvola con indicatore di pressione
(primo dispositivo di sicurezza)
- 7 Manico lungo della pentola
o del coperchio
- 8 Guarnizione di gomma
- 9 Pentola a pressione
- 10 Manico laterale della
pentola/coperchio
- 11 Manico opposto della pentola

- 1 Rejilla para cocción al vapor
- 2 Olla a presión
- 3 Campana de la válvula
- 4 Cápsula para la válvula
- 5 Válvula de seguridad (segundo
dispositivo de seguridad)
- 6 Válvula con indicador de presión
(primer dispositivo de seguridad)
- 7 Mango de la olla, respectivamente
de la tapa
- 8 Junta de goma
- 9 Olla a presión
- 10 Asa lateral de la tapa/cuerpo
- 11 Asa de la olla
(para modelos con mango)

ZF 4002



EU / UE

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DECLARATION OF CONFORMITY
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Wir
We
Nous



KUHN RIKON AG, CH-8486 Rikon

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declare under our sole responsibility that the Product
déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

DUROMATIC

Schnellkochtopf / Pressure Cooker / Autocuiseur

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten
übereinstimmt
to which this delaration relates is in conformity with the following standards or other normative
documents
auquel se réfère cette declaration est conforme aux normes ou autres documents normatifs



EN 12778

ISO 9001 / EN 29001



Gemäss den Bestimmungen der Richtlinien
Following the provisions of Directives
Conformément aux disposition des Directives

97/23/EG (Modul B)

Rikon, 25. Januar 2006
(ersetzt Ausgabe 19.01.2005)

ppa. H. P. Brühlmann
Qualitätsmanagement



**The Swiss Association
for Quality and Management Systems**

SQS herewith certifies that the company named below has a management system
which meets the requirements of the normative bases specified below.

**KUHN
RIKON**
SWITZERLAND



**Kuhn Rikon AG
CH-8486 Rikon**

Certified area

Whole Company

Field of activity

**Development, manufacture and distribution
of cookware**

Based on the audit result, SQS issues the

SQS Certificate ISO 9001:2000

CH-3052 Zollikofen, December 23, 2005
This SQS Certificate is valid up to and including December 22, 2008
Scope number 17
Registration number 10430

President SQS

X. Edelmann



Managing Director SQS

T. Zahner



Gebrauchsanweisung	1 – 22	GER
Mode d'emploi	27 – 48	FRE
Instruction manual	53 – 74	ENG
Istruzioni per l'uso	79 – 100	ITA
Manual de Instrucciones	105 – 126	SPA
Zubehör/Ersatzteile	23 – 26	GER
Accessoires / Pièces de rechange	49 – 52	FRE
Accessories / Spare parts	75 – 78	ENG
Accessori / Pezzi di ricambio	101 – 104	ITA
Accesorios / Piezas de repuesto	127 – 130	SPA

Diese Gebrauchsanweisung gilt für alle Schnellkochtöpfe mit der Bodenmarkierung «DUROMATIC» und «DUROTHERM»
(alle Angaben sind auf dem Boden markiert, siehe auch Kap. 13)

Ce mode d'emploi est valable pour tous les autocuiseurs KUHN RIKON portant l'inscription sur le fond «DUROMATIC» et «DUROTHERM»
(toutes les indications sont inscrites sur le fond, voir également chap. 13)

These instructions only apply to KUHN RIKON pressure cookers marked (base marking) as «DUROMATIC» and «DUROTHERM»
(all information is etched into the base, see also section 13)

Queste istruzioni per l'uso valgono per tutte le pentole a pressione della KUHN RIKON con impresso sul fondo il marchio «DUROMATIC» e «DUROTHERM»
(tutte le indicazioni sono marcate sul fondo della pentola, vedi anche cap. 13)

Estas instrucciones de uso sirven para todas las ollas a presión de la marca «DUROMATIC» y «DUROTHERM»
(toda la información referente al producto está marcada en el fondo de la olla, ver también cap. 13)

DUROMATIC

Inhaltsverzeichnis

1. Die Vorteile Ihres DUROMATIC Schnellkochtopfes auf einen Blick	2
2. Bestimmungsgemäße Verwendung	3
3. Sicherheit	4
4. Inbetriebnahme Schnellkochtopf	5
5. Füllen	6
6. Ventil prüfen	6
7. Schliessen	7
8. Kochen unter Druck	8
9. Abdampfen und Öffnen	10
10. Reinigungs- und Pflegehinweise zum DUROMATIC	12
11. Störungshilfen zum DUROMATIC	16
12. Garantie	17
13. Reparaturen, Bezugs- und Serviceadressen	17
14. Umweltschutz/Entsorgung	18
15. Kochzeitentabelle	19
16. Accessoires DUROMATIC	23
17. Ersatzteile DUROMATIC	24
18. Ersatzteile DUROTHERM TIMAX	26

GER

ZEICHENERKLÄRUNG



Wichtige Sicherheitshinweise



Tipp/Hinweis

1. Die Vorteile Ihres DUROMATIC Schnellkochtopfes auf einen Blick

- Vitaminschonendes Kochen (für Ihre Gesundheit)
- Energie- und Zeitersparnis (Kochzeit unter Druck ca. 1/3 der üblichen Kochzeit)
- Wärmeisolierende Kunststoffbeschläge (DUROMATIC-Beschläge werden nicht heiss, DUROTHERM Metall-Beschläge können warm werden)
- Füllmengenmarkierung (auf der Innenseite: 1/2 und 2/3 Füllmenge)
- Vollautomatische Deckelverriegelung (verhindert Öffnen unter Druck)
- Aromaventil (Aroma und natürliche Farbe der Speisen bleiben bewahrt)
- Akustische und optische Druckanzeige (Bedienungskomfort)
- Mehrfache Überdrucksicherung (für Ihre Sicherheit)
- Superthermic Sandwichboden (optimale Wärmeverteilung, geeignet fürs Kochen auf allen Herden inkl. Induktionsherden)
- Rostfreier Edelstahl (bürgt für Qualität und Lebensdauer)
- Einzelne Modelle mit automatischer, oder 2-stufiger Abdampffunktion
- Sehr pflege- und servicefreundliche Produkte

1.1 Die Zusatz-Vorteile Ihres Schnellkochtopfes mit Antihaft-Beschichtung

Dieser bietet Ihnen ausser den bekannten Vorzügen der Schnellkochtöpfe von KUHN RIKON, noch weitere entscheidende Vorteile:

- Widerstandsfähige Titan-Hartgrund-Beschichtung
- Antihaftbeschichtung (kein Ankleben)
- Scharfes Anbraten möglich
- Einfache Reinigung
- Multifunktionaler Topf: knusprig Braten auf traditionelle Weise und fertig Garen unter Druck (Kochzeit unter Druck ca. 1/3 der üblichen Kochzeit)

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Schnellkochtopf ist für das Kochen von Speisen, unter Hinzufügung von Wasser, bestimmt und kann auf allen Herdarten inkl. Induktion im Haushalt und in der Gastronomie eingesetzt werden.



Die Schnellkochtöpfe von KUHN RIKON AG sind besonders geeignet für Speisen, die normalerweise eine lange Kochdauer benötigen wie:

Suppen
Fleisch (z.B. Braten, Gulasch, Voressen usw.)
Gemüse
Kartoffeln / z.T. Getreide und Hülsenfrüchte
Gedörrtes

GER



Der Schnellkochtopf kocht unter Druck. Obwohl sich der Schnellkochtopf durch einen hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandard auszeichnet, können bei Bedienungsfehlern oder unsachgemäßer Verwendung Verletzungen (durch Verbrühen) oder Sachbeschädigungen nicht ausgeschlossen werden. Beachten Sie darum die rot gekennzeichneten Sicherheitshinweise.

3. Sicherheit

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vollständig durch, bevor Sie den Schnellkochtopf verwenden, besonders hinsichtlich der Prüfung, Reinigung und Pflege der Sicherheitseinrichtungen. Beachten Sie speziell die mit einem roten Dreieck gekennzeichneten Sicherheitshinweise.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beim Einsatz des Schnellkochtopfes sind stets folgende grundlegende Vorsichtsmassnahmen zu befolgen

1. Alle Anweisungen sind durchzulesen.
2. Heisse Flächen nicht berühren. Topf nur am Stiel bzw. an Griffen anfassen.
3. Bei Verwendung des Schnellkochtopfes in Gegenwart von Kindern ist sorgfältige Aufsicht erforderlich.
4. Schnellkochtopf nie in einen heissen Ofen stellen.
5. Bei Verwendung eines Gasherdes lesen Sie Kapitel 4.
6. Hantieren Sie mit dem Schnellkochtopf, insbesondere wenn er heisse Flüssigkeit enthält, stets mit äusserster Vorsicht.
7. Der Schnellkochtopf darf nur für den bestimmungsgemässen Verwendungszweck eingesetzt werden. (Siehe Kap. 2)
8. Dieses Gerät kocht unter Druck. Bei unsachgemässer Verwendung kann es zu Verletzungen durch Verbrühen kommen. Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme stets, dass das Gerät ordnungsgemäss geschlossen ist. (Siehe Kap. 7)
9. Topf nicht mehr als zu 2/3 füllen. Bei Lebensmitteln, die sich beim Kochen ausdehnen, z.B. Reis oder Trockengemüse, den Topf nur bis zur Hälfte füllen. (Siehe Kap. 5)
10. Diesen Topf nicht zur Zubereitung von Apfelkompott, Preiselbeeren, Gerste, Haferflocken oder sonstigen Getreideprodukten (ausser den auf Seite 21 erwähnten), Erbsen, Teigwaren, Makkaroni oder Rhabarber einsetzen. Diese Lebensmittel neigen zu Schaum- und Spritzerbildung und können das Ventil blockieren. Diese Lebensmittel sollten nicht im Schnellkochtopf gekocht werden.
11. Kontrollieren Sie vor jeder Inbetriebnahme, ob der Druckanzeiger im Ventil frei beweglich ist. (Siehe Kap. 6)
12. Schnellkochtopf immer erst nach dessen Abkühlung und Abbau des Innendrucks öffnen. Wenn die Handgriffe nicht oder nur schwer zu bewegen sind, zeigt dies an, dass der Schnellkochtopf noch unter Druck steht. Versuchen Sie nicht den Topf zu öffnen. Druck im Schnellkochtopf kann gefährlich sein. (Siehe Kap. 9)
13. Dieser Schnellkochtopf darf nicht zum Braten von Speisen in Öl unter Druck verwendet werden.
14. Befolgen Sie die Reinigungs- und Pflegehinweise nach jedem Gebrauch.
15. Wenn der normale Kochdruck erreicht wurde, reduzieren Sie die Energiezufuhr so, dass nicht alle Flüssigkeit als Dampf entweichen kann.

DIESE HINWEISE GUT AUFBEWAHREN!

4. Inbetriebnahme Schnellkochtopf


Vor dem ersten Gebrauch Topf, Deckel und Gummidichtung mit Spülmittel heiss waschen.

Bei Elektroherden sollen Durchmesser der Kochplatte und Bodengrösse des Schnellkochtopfes übereinstimmen. Die Zuordnung ist am Boden aussen markiert. (Siehe Kap.13)

Auf gewissen Induktionskochstellen können unter bestimmten Umständen während des Kochens Geräusche auftreten, weil das Kochgeschirr durch das Magnetfeld in Schwingung versetzt wird. Dies ist seitens des Kochgeschirrs leider nicht zu verhindern.

GER

Bei Gasherden darf der Flammenstern nicht über den Topfboden hinaus die äussere Topfwand beheizen. Letztere verfärbt und die Griffe (bzw. Stiele) heizen unnötig auf. Empfehlung: SWISS ENERGYSAVER verwenden. (Siehe Kap. 16)



4.1 Inbetriebnahme Ihres DUROMATIC Schnellkochtopfes mit Antihaft-Beschichtung

Geben Sie nach dem gründlichen Auswaschen des Schnellkochtopfes mit Spülmittel vor dem ersten Gebrauch einige Tropfen Speiseöl in den Topf und wischen Sie diese nachher mit einem Papiertuch aus.

5. Füllen



Füllen Sie den Topf nie über 2/3 inkl. Flüssigkeitszugabe (siehe Markierung auf der Innenseite des Topfes).



Bei Suppen, gewissen Getreidesorten und getrockneten Hülsenfrüchten (siehe Seite 21) sowie gedörrten Bohnen den Topf nie mehr als bis zur Hälfte (Markierung 1/2) füllen.



Bei Überfüllung können die Sicherheitselemente beeinträchtigt werden (Verbrühungsgefahr).



Flüssigkeitszugabe nicht vergessen (siehe Kap. 15 Kochzeitentabelle), weil das völlige Verdampfen der Flüssigkeit zur Überhitzung von Kochgut und Kochgeschirr führen kann.




Salzkörner im heißen Wasser, unter gleichzeitigem Rühren, vollständig auflösen. Salzwasser und stark gesalzene Speisen nicht im Topf aufbewahren, da sonst der Edelstahl angegriffen werden kann.

6. Ventil prüfen




Das Ventil ist eine Sicherheitseinrichtung!
Prüfen Sie, ob das Ventilköpfchen fest angezogen ist, andernfalls festschrauben. (siehe Reinigungs- und Pflegehinweise in Kap. 10)



Durch kurzes Ziehen am Druckanzeiger kontrollieren, ob das Ventil frei beweglich ist. Sollte das Ventil nicht frei beweglich sein, darf der Schnellkochtopf nicht gebraucht werden. (siehe Störungshilfen, Kap. 11)

7. Schliessen


Legen Sie die Gummidichtung sorgfältig in den Deckel, so dass sie unter dem Deckelanschlag gut an der Deckelinnenfläche anliegt.



GER



Prüfen Sie, ob der farbige Sicherheitsstift die Gummidichtung vom Deckelrand wegdrückt.



1 Sicherheitsstift mit Feder
(im Deckelgriff eingebaut)


2 Gummidichtung
(Stellung bei nicht vollständig
verschlossenem Topf)

3 Deckelgriff

Stielmodell:

Deckel wie abgebildet auf den Topf legen.

Das Positionierungsdreieck auf dem Deckel muss auf die Mitte des Topfgriffes ausgerichtet werden.




Deckel im Uhrzeigersinn drehen, bis der
Deckelstiel über dem Topfstiel liegt.



Kontrolle: Der Topf ist richtig verschlossen, wenn der Topf- und
Deckelstiel übereinander positioniert sind.

Seitengriffmodell:

Das Positionierungsdreieck auf dem Deckel muss mit der Mitte des Topfseitengriffes übereinstimmen.



Deckel im Uhrzeigersinn drehen, bis die Deckelgriffe die Topfgriffe überdecken.



Kontrolle: Seitengriffe von Topf und Deckel müssen übereinander liegen.

8. Kochen unter Druck



Fassen Sie den heißen Topf nur an den Griffen bzw. am Stiel an. Hantieren Sie mit dem Topf, insbesondere wenn er heiße Flüssigkeit enthält, stets mit äußerster Vorsicht. Bei Töpfen mit Metallgriffen ist unter Umständen die Verwendung von Topflappen notwendig.



Das völlige Verdampfen der Flüssigkeit im Topf muss vermieden werden, da es sonst zu Schadensfällen kommen kann.



Lassen Sie den Schnellkochtopf nie leer auf der heißen Herdplatte stehen.



Diesen Topf nicht zur Zubereitung von Apfelkompott, Preiselbeeren, Gerste, Haferflocken oder sonstigen Getreideprodukten (außer den auf Seite 21 erwähnten), Erbsen, Teigwaren, Makkaroni oder Rhabarber einsetzen. Diese Lebensmittel neigen zu Schaum- und Spritzerbildung und können das Ventil blockieren.



Bei Störungen: Nehmen Sie den Topf von der Heizquelle weg und lassen Sie ihn abkühlen.

Den korrekt verschlossenen Topf auf die zum Bodendurchmesser passende Heizquelle stellen, die Zuordnung ist am Boden aussen markiert (siehe Kap. 13), und Heizquelle auf volle Leistung einschalten.


Sobald das Kochgut zu sieden beginnt, entweicht zuerst der Luftsauerstoff durch das Ventil. Danach springt das Ventilköpfchen hoch. Jetzt zeigt der ansteigende Druckanzeiger den zunehmenden Druck im Schnellkochtopf an. Beobachten Sie: nach kurzer Zeit wird am Druckanzeiger der erste rote Ring sichtbar, d.h. Kochstufe 1 ist erreicht.



Sobald die gewünschte Kochstufe erreicht ist, beginnt die Kochzeit (siehe Kap. 15 Kochzeitentabelle).


GER

Bedeutung der Kochstufen:



Kochstufe 1
Schonendes Garen mit niederem Kochdruck (0,4 bar).

Kochstufe 1 ist erreicht, sobald der erste rote Ring des Druckanzeigers sichtbar wird. Während der ganzen Kochzeit soll immer nur der erste rote Ring sichtbar bleiben.



Kochstufe 2
Schnellkochen mit hohem Kochdruck (0,8 bar).

Kochstufe 2 ist erreicht, wenn beide roten Ringe des Druckanzeigers sichtbar sind. Während der ganzen Kochzeit sollen immer die zwei roten Ringe sichtbar bleiben.

Um die gewünschte Kochstufe zu halten, ist die Wärmezufuhr entsprechend zu drosseln.

Ein zischendes Geräusch und Entweichen von Dampf zeigt an, dass der maximale Betriebsdruck von 1,2 bar erreicht ist. Drosseln Sie die Wärmezufuhr und/oder nehmen Sie den Schnellkochtopf für kurze Zeit von der Heizquelle, bis der zweite rote Ring des Druckanzeigers noch knapp sichtbar ist.



Im Dämpfeinsatz oder auf dem Siebeinsatz wird Gemüse besonders schonend gegart. Farbe, Aroma, Vitamine und Nährstoffe bleiben so erhalten.

8.1 Braten mit dem DUROMATIC mit Antihaft-Beschichtung

Verwenden Sie nur hochoerhitzbare Pflanzenfette oder Öle (siehe entsprechende Deklaration auf der Ölflasche) für das scharfe Anbraten vor dem Fertigagaren unter Druck.



Wir empfehlen Ihnen trotz der sehr widerstandsfähigen Titan-Hartgrund-Beschichtung Bratwender aus Kunststoff oder Holz zu verwenden.

9. Abdampfen und Öffnen



Topf niemals gewaltsam öffnen!




Bei breiartigen und stark fetthaltigen Speisen muss der Schnellkochtopf vor dem Öffnen des Deckels leicht gerüttelt werden, damit die Speisen beim Öffnen nicht herausspritzen.

Der Schnellkochtopf lässt sich mit normalem Kraftaufwand öffnen, wenn es darin keinen Druck mehr hat (Sicherheit). Den Druck können Sie wie folgt durch Abdampfen ablassen.

9.1 Langsames Abdampfen


Topf neben die Herdplatte stellen und abkühlen lassen.

9.2 Normales Abdampfen



Durch leichten Druck auf den Druckanzeiger Dampf ablassen, bis kein Dampf mehr ausströmt.

9.3 Rasches Abdampfen




Topfrand unter fließendem kaltem Wasser abkühlen (nur Topfrand, da das Wasser sonst in den Topf gesaugt werden könnte).

Einzelne Modelle besitzen zusätzlich eine automatische Abdampffunktion.


GER

9.4 Normales, automatisches Abdampfen




Ventilköpfchen noch etwas anheben und um 75° im Uhrzeigersinn drehen, bis es zum ersten Mal einrastet (Stufe 1).

9.5 Rasches, automatisches Abdampfen



Ventilköpfchen noch etwas anheben und um 90° im Uhrzeigersinn drehen, bis es zum zweiten Mal einrastet (Stufe 2).

9.6 Öffnen des abgedampften Topfes



Der Topf ist abgedampft, d.h. drucklos, wenn der Druckanzeiger unten bleibt. Schieben Sie nun die Deckelgriffe im Gegenuhrzeigersinn neben die Topfgriffe. In dieser Stellung lässt sich der Deckel leicht vom Topf abheben.

Abdampfhinweise für bestimmte Speisen:



Kochgut mit kurzer Kochzeit:

Rasch abdampfen, da dieses sonst verkochen könnte.



Gemüse mit langer Kochzeit / Suppen / Fleisch, ganz mit Flüssigkeit bedeckt / Kartoffeln / Getreide / gedörrte Bohnen:

Langsam abdampfen. Nicht mit Wasser überspülen! (Kartoffeln könnten sonst zerspringen)



Fleisch (normal) / Gemüse / tiefgekühltes Gemüse / frische Früchte / Gedörrtes (ohne Bohnen):

Normal oder rasch abdampfen (bei tiefgekühlten Fertiggerichten vorher aber den Topf noch 1 Minute neben der Heizquelle stehen lassen).



Fisch / Risotto:

Rasch abdampfen.



Stark fetthaltiges oder breiartiges Kochgut (z.B. getrocknete Hülsenfrüchte):

Langsam abdampfen und Topf vor dem Öffnen des Deckels leicht rütteln, damit die Speisen beim Öffnen nicht herausspritzen.



Wenn Sie Fleisch mit Haut gekocht haben (z.B. Rindszunge), die unter Druckeinfluss anschwellen kann, dann stechen Sie nicht in das Fleisch, solange die Haut angeschwollen ist. Sie könnten sich Verbrennungen zuziehen.

10. Reinigungs- und Pflegehinweise zum DUROMATIC



Das Ventil ist bei normalem Gebrauch selbstreinigend. Ist jedoch Kochgut durch das Ventil ausgetreten, muss das Ventil zerlegt und gereinigt werden. (Siehe Kap. 10.1)



Lockere Stiele oder Griffe mit Schraubenzieher festziehen. Bei Problemen kontaktieren Sie Ihre Verkaufsstelle oder eine KUHN RIKON Service-Stelle. (Siehe Kap. 13)



Den Deckel, im besonderen den freigelegten Deckelrand sowie die herausgenommene Gummidichtung, nach jedem Gebrauch waschen.



Das SI-Ventil (zweite Sicherheitseinrichtung) muss beim Gebrauch des Schnellkochtopfes immer korrekt im Deckel montiert sein (= Feder im Deckelinnern sichtbar). Dieses Ventil zur Reinigung nie ausbauen!



Deckel, Abdeckhaube und Topf nicht in der Geschirrspülmaschine reinigen.



Verunreinigungen, auch starke oder eingebrannte Verschmutzungen, niemals mit scheuernden Reinigungsmitteln wie Messer, Stahlwatte oder Kupferlappen entfernen. Nach längerem Einweichen mit heissem Wasser und wenig Abwaschmittel lassen sich hartnäckige Rückstände mit Abwaschbesen, Schwamm oder Lappen entfernen.



Insbesondere soll die bedruckte Abdeckhaube nur mit einem feuchten Schwamm gereinigt werden (weder scheuernde Mittel noch den SWISS CLEANER verwenden).



Zum Reinigen keine ätzenden Mittel wie Javel-Wasser benutzen.



Hartnäckige Kalkflecken mit einigen Tropfen Essig, Zitronensaft oder SWISS CLEANER (siehe Kap. 16) entfernen.



Bei Verfärbungen durch Überhitzung empfiehlt sich die Reinigungspaste SWISS CLEANER.



Sollte der Deckel sich nur schwer drehen lassen, Gummidichtung leicht mit Speiseöl einreiben.




Beim Wegräumen den Deckel umgekehrt auf den Topf legen, damit die im Deckel liegende Gummidichtung unbelastet bleibt und nicht deformiert.



10.1 Ventile

10.1.1 Abdeckhaube abnehmen




Alle Abdeckhauben mit beiden Händen abnehmen.

10.1.2 Zerlegen des INOX-, CLASSIC-, SUPREME-, ERGO- und HOTEL-Ventils

Zum Zerlegen löst man mit einem Geldstück oder Schraubenzieher die Ventilschraube mit integriertem Druckanzeiger (6) auf der Deckelinnenseite. Ventilköpfchen dabei festhalten.


Modell INOX, CLASSIC, SUPREME, ERGO und HOTEL



- 1 Ventilköpfchen
- 2 Druckanzeiger
- 3 Ventilsockel
- 4 Ventilsfeder

10.1.3 Zerlegen des Top-Ventils

Zum Zerlegen löst man mit einem Schraubenzieher den Druckanzeiger (2) auf der Deckelinnenseite.



- 1 Gegenmutter
- 2 Druckanzeiger
- 3 Ventilsfeder
- 4 Ventildichtung
- 5 Ventilsockel
- 6 Ventilkopf mit integriertem Druckanzeiger


GER

10.1.4 Reinigen und Zusammenbau des Ventils

1. Ventil zerlegen und reinigen. Niemals scheuernde Reinigungsmittel verwenden.
2. Beim Zusammenbau darauf achten, dass das Ventilköpfchen auf dem Druckanzeiger fest angezogen ist und die Ventilschraube von Hand vollständig festgezogen ist.
3. Nach Zusammenbau Ventil prüfen. (Siehe Kap. 6)

10.1.5 Einbau des SI-Ventils (zweite Sicherheitseinrichtung)

Das Ventil von Hand von der Deckelinnenseite her reindrücken.



Deckelinnenseite

Kontrolle:

Blauer Gummi muss aussen und innen rundum satt am Deckel anliegen.

Feder ist auf der Deckelinnenseite sichtbar.

10.2 Zusätzliche Reinigungs- und Pflegehinweise zum DUROMATIC mit Antihaft-Beschichtung

Neben den allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweisen unter Kapitel 10 sind nachfolgende Hinweise zu beachten.



Verwenden Sie zum Reinigen der Titan-Hartgrund-Beschichtung keine scheuernde Reinigungsmittel oder die Reinigungspaste SWISS CLEANER.

Waschen Sie sofort nach dem Gebrauch, d.h. wenn die Pfanne noch heiss ist, die Beschichtung mit warmem Wasser und Spülmittel, damit sich keine Rückstände festsetzen. Restfette können so nicht eingebrannt werden und der Antihafteffekt bleibt erhalten.

11. Störungshilfen zum DUROMATIC



Bei Unsicherheiten bezüglich Sicherheitseinrichtungen darf der Topf nicht mehr zum Schnellkochen unter Druck verwendet werden. Wenden Sie sich an Ihre Verkaufsstelle oder eine KUHN RIKON Service-Stelle. (Siehe Kap. 13)



Ist der Schnellkochtopf undicht:

- Korrekte Position der Gummidichtung überprüfen (siehe Kap. 7);
- Gummidichtung leicht einölen oder mit Wasser benetzen;
- oder bei Bedarf ersetzen

Lässt sich der Deckel, auch mit leicht eingölter Gummidichtung, nur mit grosser Kraftanstrengung schliessen oder öffnen (mögliche Ursache: Deformation von Topf oder Deckel), muss der Topf in einer KUHN RIKON Service-Stelle kontrolliert werden. (Siehe Kap. 13)

Bläst das SI-Ventil (zweite Sicherheitseinrichtung) während dem Kochen ab, hat das Ventil (erste Sicherheitseinrichtung) nicht funktioniert. Es muss wie in Kapitel 10 beschrieben, zerlegt, gereinigt und kontrolliert werden.

Klemmt der Druckanzeiger bei der Ventilkontrolle, muss das Ventil zerlegt, gereinigt und geprüft werden. (Siehe Kap. 10)

Wenn dies nicht hilft, den kompletten Deckel reparieren lassen. (Siehe Kap. 13)

12. Garantie

KUHN RIKON AG gewährt eine Garantie von 10 Jahren (Kassenbeleg) auf Material und Verarbeitung von Kochgeschirr (Titan-Beschichtung 3 Jahre). Ausgenommen sind Überhitzungsschäden, Verschmutzung, Kratzer, Verfärbungen. Normale Abnutzung an Beschlägeteilen und Dichtungen fallen nicht unter Garantie.

13. Reparaturen, Bezugs- und Serviceadressen

GER



Am Schnellkochtopf (speziell an Sicherheitseinrichtungen) dürfen keine Änderungen vorgenommen werden.



Die Verwendung von fremden Ersatzteilen kann die Sicherheit beeinträchtigen. KUHN RIKON ist nicht in der Lage, jedes erhältliche Zubehör zu prüfen. Verwenden Sie deshalb nur KUHN RIKON-Originalersatzteile.



Im Kapitel 17 und 18 sind Ersatzteile abgebildet.


Kontaktaufnahme für Reparaturen und Ersatzteile: die Verkaufsstelle oder Bezugsquelle für Originalersatzteile, Reparaturstelle und Informationscenter.

Schweiz und übrige Länder:

KUHN RIKON AG
Service Center
CH-8486 Rikon
Tel. +41 52 396 03 50
Fax +41 52 396 02 02
service@kuhnrikon.ch

Deutschland:

Grossmann Service-Center
Feldbergstrasse 21
D-79650 Schopfheim
Tel. 07622 674 510
Fax 07622 619 00
grossmann-service@t-online.de



Auf dem Boden des Schnellkochtopfes befindet sich beispielsweise die nebenstehende Kennzeichnung. Bei Anfragen geben Sie bitte immer die rot unterstrichenen Angaben bekannt (Artikel-Nummer: z.B. 3342; Produktionsdatum: z.B. 02.07; Produktebezeichnung: z.B. DUROMATIC).

⊗ = Herdplattendurchmesser

14. Umweltschutz/Entsorgung

Kochgeschirr, Zubehör und Verpackung sollten einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Die landesüblichen und regionalen Vorschriften sind zu beachten. In der Schweiz können ausgediente KUHN RIKON Kochgeschirre (ausreichend frankiert) direkt an eine KUHN RIKON Service-Stelle eingesandt werden. (Adresse siehe Kap. 13)

15. Kochzeitentabelle

Die Kochzeiten in der nachstehenden Kochzeitentabelle können – je nach Produkt, Lagerung und Qualität des Kochgutes – leicht unterschiedlich sein.

GER

Speise	Kochzeit (Min.)	Kochstufe	Flüssigkeitszugabe
Suppen			
Bouillon	20	1	nach Bedarf
Erbsensuppe	12	1	nach Bedarf
Gemüsesuppe, je nach Grösse	5-8	1	nach Bedarf
Griessuppe	8	1	nach Bedarf
Gulaschsuppe	20	1	nach Bedarf
Hühnersuppe, Suppenhuhn	40	1	nach Bedarf
Poulet	15	1	nach Bedarf
Kartoffelsuppe	6	1	nach Bedarf
Mehlsuppe	12	1	nach Bedarf
Minestrone	8	1	nach Bedarf
Ochsenschwanzsuppe	30	1	nach Bedarf
Siedfleischsuppe (Fleischbrühe)	45	1	nach Bedarf
Zwiebelsuppe	4	1	nach Bedarf
Fleisch			
Kalbfleischbraten	30	2	je nach Rezept, mind. ½ dl
Kalbfleischhaxe am Stück	45	2	je nach Rezept, mind. ½ dl
Kalbfleischhaxe in Scheiben	25	2	je nach Rezept, mind. ½ dl
Kalbsovossen (Gulasch)	20	2	je nach Rezept, mind. ½ dl
Kalbszunge	40	2	ganz mit Wasser bedecken
Kalbskopf	20	2	ganz mit Wasser bedecken
Rindfleischbraten/Sauerbraten	45	2	je nach Rezept, mind. ½ dl
Rindfleischvögel (Rouladen)	13	2	je nach Rezept, mind. ½ dl
Rindfleischgeschnetzeltes	12	2	je nach Rezept, mind. ½ dl
Rinds-Schmorplätzli			
(Schnitzel im eigenen Saft)	15	2	je nach Rezept, mind. ½ dl
Rindsvoessen (Gulasch)	25	2	je nach Rezept, mind. ½ dl
Rinds-Siedfleisch	45	2	je nach Rezept, mind. ½ dl
Rindshaxe	35	2	je nach Rezept, mind. ½ dl
Rindszunge	50	2	ganz mit Wasser bedecken
Schweinefleischbraten	40	2	je nach Rezept, mind. ½ dl
Schweinsgeschnetzeltes	13	2	je nach Rezept, mind. ½ dl
Schweinschaxe	40	2	je nach Rezept, mind. ½ dl
Schweinsvoessen (Gulasch)	25	2	je nach Rezept, mind. ½ dl
Schweinsrippli (Kasseler)	20	2	je nach Rezept, mind. ½ dl
Schweinswädli (Gnagi, Eisbein...)	35	2	ganz mit Wasser bedecken
Speck geräuchert	25	2	ganz mit Wasser bedecken
Speck gesalzen oder ungesalzen	20	2	ganz mit Wasser bedecken

Speise	Kochzeit (Min.)	Kochstufe	Flüssigkeitszugabe
Lamm			
Lammbraten	30	2	je nach Rezept, mind. ½ dl
Lammvoressen (Gulasch)	20	2	je nach Rezept, mind. ½ dl
Geflügel			
Geflügelteile	8	2	je nach Rezept, mind. ½ dl
Huhn ganz	15	2	je nach Rezept, mind. ½ dl
Wild			
Hasenbraten	30	2	je nach Rezept, mind. ½ dl
Rehbraten	30	2	je nach Rezept, mind. ½ dl
Wildpfeffer	18	2	je nach Rezept, mind. ½ dl
Wildgeschnetzeltes	20	2	je nach Rezept, mind. ½ dl
Verschiedenes			
Hackfleisch Dreierlei	8	2	je nach Rezept, mind. ½ dl
Kaninchen (Braten, Stücke)	30	2	je nach Rezept, mind. ½ dl
Kutteln	15	2	je nach Rezept, mind. ½ dl
Fleischfonds (Fleischbrühe)	30	2	je nach Rezept, mind. ½ dl
Fleischterrinen	15	2	je nach Rezept, mind. ½ dl
Eintöpfe (siehe Kochzeiten einzelner Zutaten)			
Aufwärmen von Fleischgerichten	3	2	je nach Rezept, mind. ½ dl
Fleischsulz	60	2	je nach Rezept, mind. ½ dl
Fische (mit Siebeinsatz)			
ganzer Fisch, z.B. Hecht oder grosses Schwanzstück	6	1	im Topf bis zum Siebeinsatz
Fischschnitten, z.B. Kabeljau	3	1	im Topf bis zum Siebeinsatz
grosse Fischfilets, z.B. Heilbutt	2	1	im Topf bis zum Siebeinsatz
Fischfonds (Fischbrühe)	5	1	im Topf bis zum Siebeinsatz
Frisches Gemüse (mit Sieb- oder Dämpfeinsatz)			
Artischocken	14	2	bis zum Siebeinsatz, mind. 1 dl
Blattgemüse (Krautstiel, Lattich, Mangold)	3	2	bis zum Siebeinsatz, mind. 1 dl
Blumenkohl	3	2	bis zum Siebeinsatz, mind. 1 dl
Bohnen	3	2	bis zum Siebeinsatz, mind. 1 dl
Broccoli	2	2	bis zum Siebeinsatz, mind. 1 dl
Fenchel	6	2	bis zum Siebeinsatz, mind. 1 dl
Kabis (Weisskohl halbiert)	6	2	bis zum Siebeinsatz, mind. 1 dl
Karotten	6	2	bis zum Siebeinsatz, mind. 1 dl
Kastanien	12	2	bis zum Siebeinsatz, mind. 1 dl
Kefen (Zuckerschoten)	3	2	bis zum Siebeinsatz, mind. 1 dl
Kohlraben halbiert / gescheibelt	6/2	2	bis zum Siebeinsatz, mind. 1 dl
Lauch in Rädchen (Porree)	3	2	bis zum Siebeinsatz, mind. 1 dl
Maiskolben	7	2	bis zum Siebeinsatz, mind. 1 dl
Peperoni in Streifen / Paprika	3	2	bis zum Siebeinsatz, mind. 1 dl

Speise	Kochzeit (Min.)	Kochstufe	Flüssigkeitszugabe
Räben (Kohlrüben) geviertelt	12	2	bis zum Siebeinsatz, mind. 1 dl
Räben (Kohlrüben) gescheibelt	5	2	bis zum Siebeinsatz, mind. 1 dl
Randen (rote Beete)	25	2	bis zum Siebeinsatz, mind. 1 dl
Rosenkohl	4	2	bis zum Siebeinsatz, mind. 1 dl
Rotkraut (Rotkohl)	10	2	bis zum Siebeinsatz, mind. 1 dl
Sauerkraut roh	30	2	bis zum Siebeinsatz, mind. 1 dl
Schwarzwurzeln	12	2	bis zum Siebeinsatz, mind. 1 dl
Sellerieknolle halbiert/gescheibelt	6/2	2	bis zum Siebeinsatz, mind. 1 dl
Spargeln	5-10	2	bis zum Siebeinsatz, mind. 1 dl*
Tomaten für Saucen (Sugo)	6	2	bis zum Siebeinsatz, mind. 1 dl
Wirsing (Wirz, Kohl) halbiert	8	2	bis zum Siebeinsatz, mind. 1 dl

* Pfanne unbedingt unter kaltem Wasser abkühlen

GER

Kartoffeln (mit Siebeinsatz)

(neue Kartoffeln haben eine bis zu einem Drittel kürzere Kochzeit)

«Gschwellti» Pellkartoffeln	7-10	2	bis zum Siebeinsatz (ohne Siebeinsatz: 1 dl Flüssigk.)
Salzkartoffeln geviertelet	4	2	dito
Kartoffeln in Scheiben	2	2	dito

Getreide

(Kochgut unbedingt in die siedende Flüssigkeit geben. Vor dem Verschliessen des Topfes gut umrühren!

Mengenangabe z.B. 1:1½ = 1 Tasse Reis, 1½ Tassen Wasser)

Reis (parboiled)	6	1	1:1½
Reis (Risotto)	5	1	1:2
Milchreis	10	1	1:3
Vollkornreis eingeweicht	12	1	1:2
Vollkornreis uneingeweicht	18	1	1:1½ - 1¾
Vollkornreis parboiled	6	1	1:3
Wildreis eingeweicht (Wasser ungesalzen)	15	1	1:1½
Wildreis uneingeweicht	25	1	1:3
Griess	4	1	1:3
Mais fein (Polenta)	5	1	1:3
Mais grob (Bündner Mais)	12	1	1:3

Getrocknete Hülsenfrüchte

(über Nacht eingeweicht. Bei nicht eingeweichten verlängert sich die Kochzeit um etwa einen Drittel.

Hülsenfrüchte immer erst nach dem Kochen salzen, sonst verlängert sich die Kochzeit!)

Borlottibohnen, Sojabohnen, weisse Bohnen	8	1	Kochgut mit Wasser gut decken
Kichererbsen, Indianerbohnen, gelbe Erbsen	10	1	Kochgut mit Wasser gut decken
Flageolet-, Brasil-, Soissonsbohnen	12	1	Kochgut mit Wasser gut decken
Linsen, grüne, braune (nicht eingeweicht)	7	1	3x mehr Wasser als Kochgut

Speise	Kochzeit (Min.)	Kochstufe	Flüssigkeitszugabe
Frische Früchte (mit Siebeinsatz)			
Birnen, Äpfel, Pfirsiche, Zwetschgen, Aprikosen sehr reif	2	2	bis zum Siebeinsatz, mind. 1 dl
Zwetschgen, Aprikosen noch hart	4	2	bis zum Siebeinsatz, mind. 1 dl
Quitten	10	2	bis zum Siebeinsatz, mind. 1 dl
Kastanien	12	2	bis zum Siebeinsatz, mind. 1 dl

Tiefgekühltes Gemüse, unaufgetaut (mit Siebeinsatz)

Blattspinat (Pack à 500g)	10	2	nur bis zum Siebeinsatz
Blumenkohlröschen	6	2	nur bis zum Siebeinsatz
Bohnen	5	2	nur bis zum Siebeinsatz
Broccoliröschen	5	2	nur bis zum Siebeinsatz
Kefen (Zuckerschoten)	4	2	nur bis zum Siebeinsatz
Rosenkohl	3	2	nur bis zum Siebeinsatz
Rotkraut gekocht (500 g Rotkohl)	12	2	nur bis zum Siebeinsatz
Spinat gehackt (Pack à 500 g) (ohne Siebeinsatz)	10	2	

Aufbereitungszeit von tiefgekühlten Fertiggerichten

Im Plastikbeutel:

Fleisch, ganze Menüs, kleine Packung	10	2	Beutel bis zur Hälfte ins Wasser legen
Fleisch ganze Menüs, grosse Packung	12	2	Beutel bis zur Hälfte ins Wasser legen

Gedörertes






(Selbstgedörertes über Nacht einweichen. Im Handel erhältliche Dörrartikel müssen nicht eingeweicht werden).

Aprikosen, Pfirsiche, Zwetschgen	2	2	knapp mit Wasser bedecken
Apfelschnitze	3	2	knapp mit Wasser bedecken
ganze Birnen (eingeweicht)	4	2	knapp mit Wasser bedecken
Kastanien	20	2	knapp mit Wasser bedecken
Bohnen (eingeweicht)	12	2	knapp mit Wasser bedecken

Verschiedenes

Gemüseterrinen	15	2	Wasser bis zum Siebeinsatz
Puddings grosse Formen	14	2	Wasser bis zum Siebeinsatz
Puddings kleine Portionenförmchen	8	2	Wasser bis zum Siebeinsatz









16. Accessoires DUROMATIC

	Artikelbezeichnung	Art. Nr.	Passend zu	
	Dämpfeinsatz	2005		Ø 14 – 22 cm
	Entsafter-Set	2010	DUROMATIC DUROTHERM	ab 5 L 5 L Ø 24 cm Ø 22 cm
	SWISS ENERGYSAVER	2080 2081		Ø 28 cm Ø 24 cm
	SWISS CLEANER Reinigungspaste 200 gr	2015		
	SWISS EASY CLEANER Flüssigreiniger 250 ml	2016		





GER

17. Ersatzteile DUROMATIC

Wir haben für Sie die wichtigsten Ersatzteile ausgewählt. Weitere Ersatzteile sind über den Fachhandel erhältlich. Um sicherzustellen, dass Sie die richtigen Ersatzteile erhalten, bitten wir Sie, uns die Artikel-Nummer und das Produktionsdatum Ihres Dampfkochtopfs bekannt zu geben (siehe Kap. 13), oder senden Sie das defekte Teil an eine der Kuhn Rikon Service-Stellen ein.









	Artikelbezeichnung	Art. Nr.	Passend zu
	Ventil SI	1565	Alle Modelle ab 1980
	Druckanzeiger mit Feder	3851	Alle Modelle ab 1980 (ohne TIMAX und TOP)
	Druckanzeiger mit Feder	1701	TOP
	Ventilfeder	1553	TOP
	Ventilfedern DUOPACK	3122	Alle Modelle ab 1980 (ohne TIMAX und TOP)
	Ventilköpfchen	1488	SUPREME INOX CLASSIC
	Ventilköpfchen	1751	TOP ab Prod. 09/00
	Abdeckhaube blau D/F	1490	SUPREME
	Abdeckhaube blau E/Sp	1491	SUPREME
	Abdeckhaube blau I/R	1586	SUPREME
	Abdeckhaube grün D/F	1492	SUPREME
	Abdeckhaube grün E/Sp	1525	SUPREME
	Abdeckhaube grün I/R	1587	SUPREME
	Abdeckhaube schwarz	1454	CLASSIC
	Abdeckhaube schwarz	1679	ERGO

17. Ersatzteile DUROMATIC

	Artikelbezeichnung		Art. Nr.	Passend zu	
	Abdeckhaube		1621	INOX	
	Abdeckhaube		1752	TOP	
	Gummidichtung Ø 20 cm	schwarz	1540 (3026)	Alle Modelle	Ø 20 cm
	Gummidichtung Ø 22 cm	schwarz	1541 (3034)	Alle Modelle	Ø 22 cm
	Gummidichtung Ø 24 cm	schwarz	1542 (3009)	Alle Modelle	Ø 24 cm
	Gummidichtung Ø 28 cm	schwarz	1503	HOTEL	Ø 28 cm
	Gummidichtung, Silikon, Ø 20 cm	blau	1657 (3026)	Alle Modelle	Ø 20 cm
	Gummidichtung, Silikon, Ø 22 cm	blau	1501	Alle Modelle	Ø 22 cm
	Gummidichtung, Silikon, Ø 24 cm	blau	1502	Alle Modelle	Ø 24 cm
	Siebeinsatz Ø 20 cm, Innen Ø v. Topf	Inox	1402	Alle Modelle	Ø 20 cm
	Siebeinsatz Ø 22 cm, Innen Ø v. Topf	Inox	3319	Alle Modelle	Ø 22 cm
	Siebeinsatz Ø 28 cm, Innen Ø v. Topf	Inox	1404	HOTEL	

GER

18. Ersatzteile DUROTHERM TIMAX

	Artikelbezeichnung	Art. Nr.	Passend zu		
	Ventilschraube	1551	TIMAX		
	Druckanzeiger mit Feder	1552	TIMAX		
	Ventilfeder	1553	TIMAX		
	Automatik Modul Automatik Modul	Schrift gold Schrift silber	1557 1581	DUROTHERM DUROTHERM	
	Batterie	1558			
	Batteriefachdeckel	1549			
	Untersatz	1410	DUROTHERM TIMAX	Ø 18 cm	
	Untersatz	1411	DUROTHERM TIMAX	Ø 22 cm	
	Siebeinsatz Ø 18 cm, Innen Ø v. Topf	Inox	1403	DUROTHERM TIMAX	2 L
	Siebeinsatz Ø 20 cm, Innen Ø v. Topf	Inox	1402	DUROTHERM TIMAX	3-5 L

DUROMATIC

Table des matières

1. Les avantages de votre autocuiseur d'un coup d'œil	28
2. Utilisation de l'autocuiseur conformément aux prescriptions	29
3. Sécurité	30
4. Mise en service de l'autocuiseur	31
5. Remplissage	32
6. Vérification de la soupape	32
7. Fermeture	33
8. Cuisson sous pression	34
9. Echappement de la vapeur et ouverture	36
10. Indications d'entretien et de nettoyage des DUROMATIC	38
11. Dépannages du DUROMATIC	42
12. Garantie	43
13. Réparations, adresses de vente et des services après-vente	43
14. Protection de l'environnement/élimination	44
15. Tableau des temps de cuisson	45
16. Accessoires DUROMATIC	49
17. Pièces de rechange DUROMATIC	50
18. Pièces de rechange DUROTHERM TIMAX	52

FRE

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES



Indications importantes de sécurité



Astuces/Indications

1. Les avantages de votre autocuiseur d'un coup d'œil

- Cuisson conservant les vitamines (pour votre santé)
- Economie d'énergie et de temps (temps de cuisson sous pression: 1/3 env. du temps normal de cuisson)
- Fermetures en matière synthétique, isolante (ne brûlent pas, mais peuvent chauffer)
- Indicateur de la contenance (à l'intérieur du récipient: 1/2 et 2/3 de contenance)
- Verrouillage du couvercle entièrement automatique (empêche l'ouverture sous pression)
- Soupape (permettant de préserver les arômes et la couleur normale des aliments)
- Indication acoustique et visuelle de la pression (confort d'utilisation)
- Sécurité multiple évitant une pression trop élevée (pour votre sécurité)
- Fond superthermique (3 couches) pour une répartition optimale de la chaleur, convient à tous les types de cuisinières, y compris celles à induction.
- Acier fin inoxydable (garantissant qualité et durée de vie)
- Certains modèles ont une fonction d'échappement automatique de la vapeur à 2 niveaux
- Produits d'entretien adéquats et maintenance très facile.

1.1 Les autres avantages de votre autocuiseur avec revêtement anti-adhésif

En effet, en plus des avantages bien connus des autocuiseurs KUHN RIKON, votre autocuiseur a bien d'autres atouts convaincants:

- Revêtement du fond en titane, dur et résistant
- Revêtement anti-adhésif (les aliments n'attachent pas)
- Possibilité de faire revenir à feu vif
- Nettoyage facile
- Marmite multi-fonctionnelle: cuisson croustillante de manière traditionnelle et cuisson totale sous pression (temps de cuisson sous pression: 1/3 env. du temps normal de cuisson)

2. Utilisation de l'autocuiseur conformément aux prescriptions

L'autocuiseur est prévu pour faire cuire des aliments après avoir ajouté de l'eau; on peut l'utiliser sur tous les types de cuisinière, y compris à induction, tant à la maison que dans le domaine de la restauration.



Il peut être utilisé pour la préparation de différents aliments, notamment pour ceux qui exigent normalement une longue durée de cuisson:

Soupes

Viande (p.ex. rôti, goulasch, ragoût, etc.)

Légumes

Pommes de terre / entre autres céréales et légumes secs

Produits secs



L'autocuiseur fait cuire sous pression.

Bien que l'autocuiseur se distingue par un haut niveau de qualité et de sécurité, on ne peut exclure, en cas de fausse manœuvre ou d'utilisation inadaptée, la possibilité de blessures (par ébouillantage) ou de dégâts matériels. C'est pourquoi il faut obligatoirement tenir compte des indications de sécurité figurant en rouge.

FRE

3. Sécurité

Avant la première mise en service de l'autocuiseur, lisez tout d'abord attentivement ce mode d'emploi, notamment les chapitres relatifs au contrôle, au nettoyage et à l'entretien des dispositifs de sécurité. Prenez particulièrement garde aux indications de sécurité représentées par un triangle rouge.

IMPORTANTES INDICATIONS DE SECURITE

Lors de l'utilisation des autocuiseurs, il faut absolument respecter les mesures essentielles de sécurité suivantes.

1. Lisez toutes les indications.
2. Ne touchez jamais les surfaces chaudes. Ne prenez l'autocuiseur que par le manche ou les poignées.
3. Faites particulièrement attention lorsque vous utilisez l'autocuiseur en présence d'enfants.
4. Ne placez jamais l'autocuiseur dans un four chaud.
5. Lorsque vous utilisez une cuisinière à gaz, lisez tout d'abord le chapitre 4.
6. Maniez l'autocuiseur avec précaution, surtout lorsqu'il contient des liquides chauds.
7. N'utilisez l'autocuiseur que dans son domaine d'application. (Voir chap. 7)
8. L'autocuiseur cuit sous pression. L'utilisation inadaptée de l'appareil peut provoquer des blessures par ébouillantage. Avant la mise en service, assurez-vous que l'appareil est correctement fermé. (Voir chap. 7)
9. Veillez à ne remplir la cuve qu'aux deux tiers maximum. Pour les aliments ayant tendance à gonfler pendant la cuisson, riz ou légumes secs, p.ex., l'autocuiseur ne doit être rempli qu'à moitié. (Voir chap. 5)
10. N'utilisez jamais l'autocuiseur pour préparer de la compote de pommes, des aïelles rouges, de l'orge, des flocons d'avoine ou autres céréales (sauf celles mentionnées à la page 47), des pois, des pâtes, des macaronis ou de la rhubarbe. Ces aliments ont tendance à mousser ou à éclabousser et peuvent bloquer la soupape. Il ne faut pas faire cuire ces denrées alimentaires dans l'autocuiseur.
11. Avant chaque mise en service de l'autocuiseur, contrôlez si l'indicateur de pression peut se mouvoir librement dans la soupape. (Voir chap. 6)
12. N'ouvrez l'autocuiseur que lorsqu'il a refroidi et qu'il n'y a plus de pression à l'intérieur. Si l'on ne peut pas bouger les poignées, ou seulement difficilement, cela veut dire que l'autocuiseur est encore sous pression. N'essayez pas d'ouvrir la marmite. La pression dans l'autocuiseur peut être dangereuse. (Voir chap. 9)
13. Il ne faut pas utiliser l'autocuiseur pour faire rôtir les aliments dans de l'huile sous pression.
14. Après chaque utilisation de l'autocuiseur, suivez les indications de nettoyage et d'entretien.
15. Lorsque la pression de cuisson normale a été atteinte, réduisez l'apport en énergie, de manière à éviter que tout le liquide ne puisse s'échapper sous forme de vapeur.

CONSERVEZ BIEN CES INDICATIONS!

4. Mise en service de l'autocuiseur


Avant la première mise en service de l'autocuiseur, lavez soigneusement l'autocuiseur, le couvercle et le joint en caoutchouc à l'eau chaude, avec du liquide vaisselle.

Lorsque vous utilisez l'autocuiseur sur une cuisinière électrique, veillez à ce que le diamètre de la plaque corresponde à la taille du fond de l'autocuiseur. L'indication figure sous le fond. (Voir chap. 13)

Certaines plaques à induction peuvent éventuellement faire du bruit, lorsque l'on cuisine. Ce bruit est dû au champ magnétique, qui fait vibrer l'ustensile. Malheureusement, on ne peut pas l'éviter.

Lors de l'utilisation d'une cuisinière à gaz, veillez à ce que les flammes ne chauffent que le fond de la cuve et non pas les parois de l'autocuiseur, afin d'éviter l'altération de la couleur et la surchauffe des poignées (ou des manches). Nous recommandons d'utiliser un SWISS ENERGYSAVER. (Voir chap. 16)

FRE



4.1 Mise en service de votre autocuiseur DUROMATIC avec revêtement anti-adhésif

Après avoir soigneusement lavé l'autocuiseur anti-adhésif avec du liquide vaisselle avant la première utilisation, mettez quelques gouttes d'huile de table dans la marmite et essayez-la ensuite avec du papier ménager.

5. Remplissage



Ne remplissez la cuve qu'aux deux tiers maximum, y compris l'addition de liquides (voir indication sur la face intérieure de l'autocuiseur).



Pour les soupes, certaines céréales, les légumes secs (voir page 47) ainsi que les haricots secs, veillez à ne remplir la cuve qu'à moitié (indication 1/2).



Une surcharge peut porter préjudice aux éléments de sécurité (danger d'éboullantage).



N'oubliez jamais d'ajouter du liquide (voir chap. 15, tableau des temps de cuisson), car l'évaporation complète du liquide peut provoquer une surchauffe des aliments et de la cuve.




Veillez à dissoudre complètement les grains de sel dans de l'eau chaude en les mélangeant. Ne conservez pas d'eau salée ni des aliments très salés dans la cuve, car l'effet corrosif du sel sur l'acier fin risquerait de l'endommager.

6. Vérification de la soupape





La soupape est un dispositif de sécurité! Vérifiez si le bouton de retenue de l'indicateur de pression est serré à fond, sinon vissez-le (voir les indications de nettoyage et d'entretien au chap. 10).



Tirez brièvement sur l'indicateur de pression pour vérifier si la soupape bouge facilement. Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas utiliser l'autocuiseur (voir dépannage, chap. 11).


7. Fermeture

Placez soigneusement le joint en caoutchouc à l'intérieur du couvercle, afin qu'il soit bien positionné contre l'intérieur du couvercle, sous la butée du couvercle.



Vérifiez que le boulon de sécurité coloré repousse le joint en caoutchouc du bord de couvercle.


FRE



- 1 Boulon de sécurité à ressort (monté dans la poignée du couvercle)
- 2 Joint en caoutchouc (position lorsque l'autocuiseur n'est pas complètement fermé)
- 3 Poignée du couvercle

Modèle avec manche:

Placez le couvercle sur la marmite conformément à l'illustration. Le triangle de positionnement situé sur le couvercle doit être ajusté au milieu de la poignée de la marmite.




Tournez le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que la poignée du couvercle soit placée sur la poignée de la marmite.



Contrôle: la marmite est correctement fermée lorsque sa poignée et celle du couvercle se trouvent exactement l'une sur l'autre.

Modèle avec poignées latérales:

Le triangle de positionnement situé sur le couvercle doit être ajusté au milieu de la poignée latérale de la marmite.



Tournez le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que les poignées du couvercle se trouvent sur les poignées de la marmite.



Contrôle: les poignées latérales de la marmite et celles du couvercle doivent être positionnées exactement les unes sur les autres.

8. Cuisson sous pression



Ne prenez la marmite chaude que par les poignées ou par le manche. Maniez l'autocuiseur toujours avec précaution, surtout lorsqu'il contient des liquides chauds. Les ustensiles de cuisson avec des poignées en métal peuvent éventuellement chauffer. Utilisez des protèges mains.



Il faut éviter la vaporisation complète du liquide dans la marmite, afin qu'il n'y ait pas de dégâts matériels.



Ne laissez jamais l'autocuiseur vide sur la plaque chaude.



N'utilisez jamais l'autocuiseur pour préparer de la compote de pommes, des airelles rouges, de l'orge, des flocons d'avoine ou autres céréales (sauf celles mentionnées à la page 47), des pois, des pâtes, des macaronis ou de la rhubarbe. Ces aliments ont tendance à mousser ou à éclabousser et peuvent bloquer la soupape.



En cas d'incident: retirez l'autocuiseur du feu et laissez-le refroidir.

Placez l'autocuiseur correctement fermé sur la plaque de cuisson adaptée au diamètre du fond de la marmite. L'indication figure sur le fond. (Voir chap. 13) Ouvrez ensuite la source d'énergie à pleine puissance.


Dès que les aliments commencent à bouillir, c'est d'abord l'oxygène de l'air qui s'échappe par la soupape. Ensuite, le bouton de retenue s'élève. Maintenant, la montée de l'indicateur de pression signale que la pression dans l'autocuiseur augmente. A observer: peu après, le premier trait rouge est visible sur l'indicateur de pression, signifiant que le premier niveau de cuisson est atteint.



Dès que le niveau de cuisson voulu est atteint, le temps de cuisson débute (voir chap. 15, tableau des temps de cuisson).


FRE

Signification des niveaux de cuisson:



Niveau de cuisson 1:
cuisson modérée à basse pression (0,4 bar).

Le niveau de cuisson 1 est atteint dès que l'on voit le premier trait rouge sur l'indicateur de pression. Pendant tout le temps de cuisson, veillez à ce que seul le premier trait rouge soit visible.



Niveau de cuisson 2:
cuisson rapide à haute pression (0,8 bar).

Le niveau de cuisson 2 est atteint dès que l'on voit les deux traits rouges sur l'indicateur de pression. Pendant tout le temps de cuisson, veillez à ce que les deux traits rouges soient toujours visibles.

Pour maintenir le niveau de cuisson voulu, augmenter ou baisser la source d'énergie.

Si l'autocuiseur laisse échapper de la vapeur en sifflant, cela indique que la pression de service maximale de 1,2 bars est atteinte. Réduisez la chaleur et/ou retirez un instant l'autocuiseur de la plaque de cuisson, jusqu'à ce que le deuxième trait rouge soit à peine visible sur l'indicateur de pression.



Le panier vapeur et la grille perforée permettent une cuisson particulièrement délicate des légumes, tout en leur conservant couleur, arôme, vitamines et substances nutritives.

8.1 Faire rôtir avec l'autocuiseur avec revêtement anti-adhésif

N'utilisez que de la graisse végétale ou des huiles résistantes à la forte chaleur (voir l'avertissement correspondant sur la bouteille d'huile) pour saisir à feu vif avant la cuisson sous pression.



Malgré le revêtement de fond dur en titane est très résistant, nous vous conseillons d'utiliser des cuillères et fourchettes en plastique ou en bois.

9. Echappement de la vapeur et ouverture



Ne forcez jamais l'ouverture de l'autocuiseur!




Afin d'éviter toute projection d'aliments très gras ou genre purée, lorsque vous enlevez le couvercle de l'autocuiseur, secouez-le légèrement avant l'ouverture.

C'est uniquement lorsqu'il n'est plus sous pression, que l'on peut facilement ouvrir l'autocuiseur sans forcer (sécurité). Vous pouvez réduire la pression en faisant sortir la vapeur de la manière suivante.

9.1 Echappement lent de la vapeur:


Placez la marmite à côté de la plaque de cuisson et laissez-la refroidir.

9.2 Echappement normal de la vapeur



Faites sortir la vapeur en appuyant légèrement avec le doigt sur l'indicateur de pression, jusqu'à ce que la vapeur ne s'échappe plus.


9.3 Echappement rapide de la vapeur



Mettre le bord de l'autocuiseur à refroidir en le plaçant sous l'eau froide courante (uniquement le bord de la marmite, afin que l'eau ne pénètre pas à l'intérieur).

Certains modèles disposent d'une fonction complémentaire d'échappement automatique de la vapeur.


9.4 Echappement automatique normal de la vapeur



Soulever encore un peu le bouton de retenue et le tourner de 75° dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'encliquète pour la première fois (niveau 1).


FRE

9.5 Echappement automatique rapide de la vapeur



Soulever encore un peu le bouton de retenue et le tourner de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'encliquète pour la première fois (niveau 2).

9.6 Ouverture de la marmite après échappement de la vapeur



Il n'y a plus de vapeur dans la marmite, c.-à-d. sans pression, lorsque l'indicateur de pression reste en bas. Poussez maintenant, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, la poignée du couvercle à côté de la poignée de la cuve. Dans cette position, vous pouvez facilement soulever le couvercle de la cuve.

Indications relatives à l'échappement de la vapeur pour certains aliments:



Aliments avec un temps de cuisson court:
faites sortir la vapeur rapidement, sinon les aliments risqueraient d'être trop cuits.



Légumes avec un temps de cuisson long / soupes / viande complètement recouverte de liquide/pommes de terre / céréales / haricots secs: faites sortir lentement la vapeur. Ne pas passer sous l'eau! (les pommes de terre pourraient éclater)



Viande (normal) / légumes / légumes surgelés / fruits frais / produits secs (sauf haricots):
faites sortir la vapeur normalement ou rapidement (pour les surgelés cuisinés, placez d'abord l'autocuiseur pendant 1 minute à côté de la plaque de cuisson).



Poisson / risotto:
faites sortir la vapeur rapidement.



Afin d'éviter toute projection d'aliments très gras ou genre purée (légumes secs, p.ex.) faites sortir la vapeur lentement et lorsque vous enlevez le couvercle de l'autocuiseur, secouez-le légèrement avant l'ouverture.



Après cuisson de viandes qui comportent une peau superficielle (ex. langue de bœuf) qui risque de gonfler sous l'effet de la pression, ne pas piquer la viande tant que la peau présente un aspect gonflé; vous risqueriez d'être ébouillanté.

10. Indications d'entretien et de nettoyage des DUROMATIC



Par une utilisation normale, la soupape est autonettoyante. Toutefois, si des aliments sont passés à travers la soupape, démontez-la et nettoyez-la. (Voir chap. 10.1)



Serrez les poignées ou les manches qui présentent du jeu, à l'aide d'un tournevis. En cas de problème, adressez-vous à votre revendeur ou au service après-vente KUHNS RIKON. (Voir chap. 13)



Après chaque utilisation, nettoyez le couvercle, notamment le bord du couvercle, ainsi que le joint en caoutchouc amovible.



La soupape SI (deuxième dispositif de sécurité) doit toujours être correctement montée sur le couvercle lorsque vous utilisez l'autocuiseur (= ressort visible à l'intérieur du couvercle). Ne jamais démonter cette soupape pour la laver!



Il ne faut jamais mettre le couvercle, la cape protectrice ni la cuve dans le lave-vaisselle.



Ne jamais enlever les salissures, même importantes, ou les traces de brûlures recuites, de l'autocuiseur, par des méthodes de nettoyage abrasives, telles que couteaux, tampons en laine d'acier ou en cuivre. Laissez tremper la marmite assez longtemps dans de l'eau chaude additionnée d'un petit peu de liquide vaisselle et enlevez ensuite les résidus persistants avec une brosse à vaisselle, une éponge ou un chiffon.



La cape protectrice imprimée, en particulier, ne doit être nettoyée qu'avec une éponge humide (n'utilisez ni produits de nettoyage abrasifs ni la pâte SWISS CLEANER).

FRE



Ne pas nettoyer avec des produits corrosifs comme l'eau de javel.



Enlevez les taches de calcaire tenaces avec quelques gouttes de vinaigre, de jus de citron ou de SWISS CLEANER. (Voir chap. 16)



Pour les altérations de couleur dues à la surchauffe, utilisez de préférence la pâte SWISS CLEANER.



Si le couvercle est difficile à tourner, frottez légèrement le joint en caoutchouc avec de l'huile de table.




Pour le rangement, retourner le couvercle sur la marmite pour que le joint en caoutchouc incorporé dans le couvercle soit sans charge et ne se déforme pas.



10.1 Les soupapes

10.1.1 Enlever la cape protectrice




Enlever toutes les capes protectrices des deux mains.

10.1.2 Démontage de la soupape des modèles INOX, CLASSIC, SUPREME, ERGO et HÔTEL

Pour démonter, retirer la vis de soupape avec l'indicateur de pression (6) intégré à l'intérieur du couvercle avec une pièce de monnaie ou un tournevis. Tenir fermement le bouton de retenue pendant l'opération.


Modèle INOX, CLASSIC, SUPREME, ERGO et HOTEL



- 1 Bouton de retenue
- 2 Indicateur de pression
- 3 Socle de soupape
- 4 Ressort de soupape

10.1.3 Démontage de la soupape du modèle Top

Pour démonter, on enlève la vis de soupape avec l'indicateur de pression (2) intégré à l'intérieur du couvercle avec un tournevis.



- 1 Contre-écrou
- 2 Indicateur de pression
- 3 Ressort de soupape
- 4 Joint de soupape
- 5 Socle de soupape
- 6 Bouton de retenue avec l'indicateur de pression intégré


FRE

10.1.4 Nettoyage et montage de la soupape:

1. Démontez et nettoyez la soupape.
Ne jamais utiliser des détergents abrasifs.
2. Lors du montage, veiller à ce que le bouton de retenue soit serré à fond sur l'indicateur de pression.
3. Contrôlez la soupape après l'avoir montée. (Voir chap. 6)

10.1.5 Installation de la soupape SI (deuxième dispositif de sécurité)

Introduire manuellement la soupape par pression, depuis l'intérieur du couvercle.




Intérieur du couvercle

Contrôle:
le caoutchouc bleu doit être parfaitement plaqué au couvercle, à l'intérieur et à l'extérieur.
Le ressort est visible à l'intérieur du couvercle.

10.2 D'autres indications d'entretien et de nettoyage du DUROMATC avec revêtement anti-adhésif

Mis à part les indications générales d'entretien et de nettoyage (voir chap. 10) veuillez prendre note des indications suivantes.

-  Pour nettoyer la couche du fond dur en titane, n'utilisez ni détergents abrasifs ni la pâte nettoyante SWISS CLEANER.

Lavez le revêtement immédiatement après utilisation, c.-à-d. lorsque la marmite est encore chaude, avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle, afin qu'il ne reste pas de résidus. Ainsi, les restes de gras ne seront pas recuits et l'effet anti-adhésif sera conservé.

11. Dépannages du DUROMATIC



Si vous avez des doutes concernant les dispositifs de sécurité, il ne faut plus utiliser l'autocuiseur avec le mode de cuisson rapide sous pression. Adressez-vous à votre revendeur ou au service après-vente KUHN RIKON. (Voir chap. 13)



Si l'autocuiseur n'est pas étanche:

- vérifier si la position du joint en caoutchouc est correcte (voir chap. 7);
- huiler légèrement ou mouiller le joint en caoutchouc;
- ou remplacer le joint, si nécessaire.

Lorsque l'ouverture ou la fermeture du couvercle exige beaucoup de force, même si le joint en caoutchouc a été légèrement lubrifié (cause possible: déformation de la marmite ou du couvercle), l'autocuiseur doit être contrôlé par le service après-vente KUHN RIKON. (Voir chap. 13)

Si la soupape SI (deuxième dispositif de sécurité) crachote pendant la cuisson, la soupape (premier dispositif de sécurité) n'a pas fonctionné. Elle doit être démontée, nettoyée et contrôlée comme décrit au chapitre 10.

Si l'indicateur de pression est bloqué lors du contrôle de la soupape, celle-ci doit être démontée, nettoyée et contrôlée. (Voir chap. 10)

Si cela ne change rien, il faut faire réparer tout le couvercle. (Voir chap. 13)

12. Garantie

KUHN RIKON AG assure une garantie de 10 ans (ticket de caisse) sur le matériau et la fabrication de sa batterie de cuisine (Revêtement en titane 3 ans). En sont exclus les dommages résultants de surchauffe, salissures, rayures, altération de couleur. La garantie ne s'applique pas pour usure normale des poignées, des manches et des joints.

13. Réparations, adresses de commande et de service après-vente



Il ne faut en aucun cas procéder à des modifications sur l'autocuiseur (et notamment sur les dispositifs de sécurité).



L'utilisation des pièces de rechange étrangères à la marque peut porter préjudice à la sécurité. KUHN RIKON ne peut pas contrôler tous les accessoires disponibles dans le commerce. Il faut donc exclusivement utiliser des pièces de rechange d'origine KUHN RIKON.




La liste des pièces de rechange figure au chapitre 17 et 18.

Pour les réparations et les pièces de rechange d'origine, s'adresser à votre revendeur ou au service après-vente KUHN RIKON:

Suisse et autres pays:

KUHN RIKON AG
Service Center
CH-8486 Rikon
Tél. +41 52 396 03 50
Fax +41 52 396 02 02
service@kuhnrikon.ch



Sur le fond de l'autocuiseur, vous trouverez l'inscription ci-contre. Pour toutes questions éventuelles, indiquer toujours les informations soulignées en rouge (numéro d'article: p. ex. 3342; date de production: p. ex. 02.07; dénomination du produit: p. ex. DUROMATIC).

Ø = Diamètre de la plaque de cuisson

FRE

14. Protection de l'environnement / élimination

La batterie de cuisine, les accessoires et l'emballage doivent être recyclés conformément aux directives régionales et nationales sur la protection de l'environnement. En Suisse, la batterie de cuisine usagée KUHN RIKON peut être retournée (suffisamment affranchie) directement à l'adresse du service après-vente KUHN RIKON. (Voir chap. 13)

15. Tableau des temps de cuisson

Les temps de cuisson mentionnés dans le tableau suivant peuvent légèrement varier en fonction du produit, du stockage et de la qualité des aliments.

Aliments	Temps de cuisson (en min)	Niveau de cuisson	Quantité de liquide
Soupes			
Bouillon	20	1	si nécessaire
Potage aux pois	12	1	si nécessaire
Potage aux légumes, en fonction de la taille	5-8	1	si nécessaire
Potage à la semoule	8	1	si nécessaire
Potage goulasch	20	1	si nécessaire
Bouillon de poule, poule bouillie	40	1	si nécessaire
Poulet	15		si nécessaire
Potage aux pommes de terre	6	1	si nécessaire
Soupe à la farine	12	1	si nécessaire
Soupe de légumes	8	1	si nécessaire
Potage à la queue de bœuf	30	1	si nécessaire
Potage de viande cuite (bouillon de viande)	45	1	si nécessaire
Soupe à oignons	4	1	si nécessaire
Viande			
Rôti de veau	30	2	selon la recette, au moins 1/2 dl
Jarret de veau (en un morceau)	45	2	selon la recette, au moins 1/2 dl
Emincé de jarret de veau	25	2	selon la recette, au moins 1/2 dl
Ragoût de veau (goulasch)	20	2	selon la recette, au moins 1/2 dl
Langue de veau	40	2	à recouvrir totalement d'eau
Tête de veau	20	2	à recouvrir totalement d'eau
Rôti de bœuf / marinade	45	2	selon la recette, au moins 1/2 dl
Paupiettes de bœuf	13	2	selon la recette, au moins 1/2 dl
Emincé de bœuf	12	2	selon la recette, au moins 1/2 dl
Bœuf en daube (escalopes cuites dans leur jus)	15	2	selon la recette, au moins 1/2 dl
Ragoût de bœuf (goulasch)	25	2	selon la recette, au moins 1/2 dl
Bœuf bouilli	45	2	selon la recette, au moins 1/2 dl
Jarret de bœuf	35	2	selon la recette, au moins 1/2 dl
Langue de bœuf	50	2	à recouvrir totalement d'eau
Rôti de porc	40	2	selon la recette, au moins 1/2 dl
Emincé de porc	13	2	selon la recette, au moins 1/2 dl
Pied de porc	40	2	selon la recette, au moins 1/2 dl
Ragoût de porc (goulasch)	25	2	selon la recette, au moins 1/2 dl
Côtes de porc	20	2	selon la recette, au moins 1/2 dl
Jambonneau (os, jarret de porc,...)	35	2	à recouvrir totalement d'eau
Lard fumé	25	2	à recouvrir totalement d'eau
Lard salé ou non salé	20	2	à recouvrir totalement d'eau

FRE

Aliments	Temps de cuisson (en min)	Niveau de cuisson	Quantité de liquide
Agneau			
Rôti d'agneau	30	2	selon la recette, au moins 1/2 dl
Ragoût d'agneau (goulasch)	20	2	selon la recette, au moins 1/2 dl
Volaille			
Volaille en morceaux	8	2	selon la recette, au moins 1/2 dl
Volaille entière	15	2	selon la recette, au moins 1/2 dl
Gibier			
Lièvre rôti	30	2	selon la recette, au moins 1/2 dl
Chevreuril rôti	30	2	selon la recette, au moins 1/2 dl
Civet	18	2	selon la recette, au moins 1/2 dl
Emincé de gibier	20	2	selon la recette, au moins 1/2 dl
Aliments divers			
Viande hachée trois sortes	8	2	selon la recette, au moins 1/2 dl
Lapin (rôti, morceaux)	30	2	selon la recette, au moins 1/2 dl
Tripes	15	2	selon la recette, au moins 1/2 dl
Fonds de viande (bouillon de viande)	30	2	selon la recette, au moins 1/2 dl
Terrines de viande	15	2	selon la recette, au moins 1/2 dl
Potées (voir temps de cuisson des différents ingrédients)			
Réchauffage de plats de viande	3	2	selon la recette, au moins 1/2 dl
Viande en gelée	60	2	selon la recette, au moins 1/2 dl
Poissons (avec panier perforé)			
Poisson en un seul morceau, p. ex. brochet ou autre	6	1	dans la cuve, jusqu'au panier perforé
Poisson émincé, p. ex. cabillaud	3	1	dans la cuve, jusqu'au panier perforé
Grands filets de poisson, p. ex. flétan	2	1	dans la cuve, jusqu'au panier perforé
Fonds de poisson (bouillon de poisson)	5	1	dans la cuve, jusqu'au panier perforé
Légumes verts (avec panier perforé ou panier vapeur)			
Artichauts	14	2	jusqu'à la grille perforée (au moins 1 dl)
Légumes à feuilles (bettes, romaine, cardons)	3	2	jusqu'à la grille perforée (au moins 1 dl)
Chou-fleur	3	2	jusqu'à la grille perforée (au moins 1 dl)
Haricots	3	2	jusqu'à la grille perforée (au moins 1 dl)
Brocolis	2	2	jusqu'à la grille perforée (au moins 1 dl)
Fenouil	6	2	jusqu'à la grille perforée (au moins 1 dl)
Cabus (chou blanc coupé en deux)	6	2	jusqu'à la grille perforée (au moins 1 dl)
Marrons	12	2	jusqu'à la grille perforée (au moins 1 dl)
Pois gourmands	3	2	jusqu'à la grille perforée (au moins 1 dl)
Choux-raves coupés en deux /en morceaux	6/2	2	jusqu'à la grille perforée (au moins 1 dl)
Poireau en rondelles	3	2	jusqu'à la grille perforée (au moins 1 dl)
Epi de maïs	7	2	jusqu'à la grille perforée (au moins 1 dl)
Poivrons coupés en lanières	3	2	jusqu'à la grille perforée (au moins 1 dl)
Navets coupés en quatre	12	2	jusqu'à la grille perforée (au moins 1 dl)

Aliments	Temps de cuisson (en min)	Niveau de cuisson	Quantité de liquide
Navets en morceaux	5	2	jusqu'à la grille perforée (au moins 1 dl)
Betterave	25	2	jusqu'à la grille perforée (au moins 1 dl)
Choux de Bruxelles	4	2	jusqu'à la grille perforée (au moins 1 dl)
Choux rouges	10	2	jusqu'à la grille perforée (au moins 1 dl)
Carottes	6	2	jusqu'à la grille perforée (au moins 1 dl)
Choucroute crue	30	2	jusqu'à la grille perforée (au moins 1 dl)
Salsifis	12	2	jusqu'à la grille perforée (au moins 1 dl)
Céleri-rave coupé en deux /en morceaux	6/2	2	jusqu'à la grille perforée (au moins 1 dl)
Asperges	5-10	2	jusqu'à la grille perforée (au moins 1 dl)*
Tomates pour sauces	6	2	jusqu'à la grille perforée (au moins 1 dl)
Chou frisé coupé en deux	8	2	jusqu'à la grille perforée (au moins 1 dl)

* refroidir absolument la marmite sous l'eau froide

Pommes de terre (avec panier perforé)

(Les pommes de terre primeurs exigent un temps de cuisson réduit jusqu'à un tiers)

Pommes de terre en robe des champs	7-10	2	jusqu'à la grille perforée (sans grille perforée: 1 dl de liquide)
Pommes de terre à l'anglaise coupées en quatre	4	2	idem
Pommes de terre en morceaux	2	2	idem

Céréales

(Il est absolument nécessaire de mettre les aliments dans le liquide bouillant. Bien remuer avant de fermer la marmite! p. ex. 1 tasse de riz = 11/2 tasse d'eau)

Riz (précuit)	6	1	1:1½
Risotto	5	1	1:2
Riz au lait	10	1	1:3
Riz complet trempé	12	1	1:2
Riz complet non trempé	18	1	1:1½ - 1¾
Riz complet précuit	6	1	1:3
Riz sauvage trempé (eau non salée)	15	1	1:1½
Riz sauvage non trempé	25	1	1:3
Semoule	4	1	1:3
Mais fin (polenta)	5	1	1:3
Mais gros	12	1	1:3

Légumes secs






(trempés pendant la nuit. Lorsqu'ils n'ont pas été trempés, le temps de cuisson sera plus long d'env. un tiers. Les légumes ne doivent être salés qu'après la cuisson, pour éviter de prolonger la cuisson!)

Haricots Borlotti, graines de soja, haricots blancs	8	1	bien recouvrir les aliments d'eau
Pois chiches, haricots indiens, pois jaunes	10	1	bien recouvrir les aliments d'eau
Flageolets, haricots brésiliens, haricots de Soisson	12	1	bien recouvrir les aliments d'eau
Lentilles vertes et brunes (non trempées)	7	1	3 x plus d'eau que d'aliments

FRE

Aliments	Temps de cuisson (en min)	Niveau de cuisson	Quantité de liquide
Fruits frais (avec panier perforé)			
Poires, pommes, pêches, prunes, abricots très mûrs	2	2	jusqu'à la grille perforée (au moins 1 dl)
Prunes, abricots encore fermes	4	2	jusqu'à la grille perforée (au moins 1 dl)
Coings	10	2	jusqu'à la grille perforée (au moins 1 dl)
Marrons	12	2	jusqu'à la grille perforée (au moins 1 dl)
Légumes surgelés, non décongelés (avec panier perforé)			
Epinards en branche (500 g par paquet)	10	2	seulement jusqu'à la grille perforée
Chou-fleur en bouquets	6	2	seulement jusqu'à la grille perforée
Haricots	5	2	seulement jusqu'à la grille perforée
Brocolis en bouquets	5	2	seulement jusqu'à la grille perforée
Pois gourmands	4	2	seulement jusqu'à la grille perforée
Chou de Bruxelles	3	2	seulement jusqu'à la grille perforée
Chou rouge cuit (500 g de chou rouge)	12	2	seulement jusqu'à la grille perforée
Epinards hachés (500 g par paquet) (sans panier perforé)	10	2	
Temps de préparation des aliments cuisinés congelés			
Dans le sachet plastique:			
Viande, menu entier, petit paquet	10	2	Mettre le sachet dans l'eau, jusqu'à la moitié
Viande, menu entier, grand paquet	12	2	Mettre le sachet dans l'eau, jusqu'à la moitié
Produits secs			
(Trempez pendant la nuit les produits que vous avez séchés. Il est inutile de tremper les produits secs du commerce).			
Abricots, pêches, prunes	2	2	recouvrir à peine d'eau
Pommes en morceaux	3	2	recouvrir à peine d'eau
Poires entières (trempées)	4	2	recouvrir à peine d'eau
Marrons	20	2	recouvrir à peine d'eau
Haricots (trempés)	12	2	recouvrir à peine d'eau
Aliments divers			
Terrines de légumes	15	2	de l'eau jusqu'à la grille perforée
Grands moules de pouding	14	2	de l'eau jusqu'à la grille perforée
Petits moules de pouding	8	2	de l'eau jusqu'à la grille perforée

16. Accessoires DUROMATIC

	Description d'article	Ref. N°	Convient à	
	Panier à étuver	2005	Ø 14 – 22 cm	
	Set extracteur	2010	DUROMATIC DUROTHERM	dès 5 L Ø 24 cm 5 L Ø 22 cm
	SWISS ENERGYSAVER	2080 2081	Ø 28 cm Ø 24 cm	
	SWISS CLEANER Pâte de nettoyage 200 gr.	2015		
	SWISS EASY CLEANER Crème nettoyante 250 ml	2016		





FRE

17. Pièces de rechange DUROMATIC

Parmi de nombreuses pièces de rechange, nous avons choisi les plus importantes pour vous. Vous pouvez vous procurer les autres pièces de rechange dans les commerces spécialisés. Pour recevoir la bonne pièce de rechange, indiquez le numéro d'article et la date de fabrication de votre autocuiseur (voir le chap. 13) ou envoyez au service après-vente KUHN RIKON la partie défectueuse.









	Description d'article	Ref. N°	Convient à
	Soupape SI	1565	Tous modèles à partir de 1980
	Indicateur de pression avec ressort	3851	Tous modèles à partir de 1980 (sans TIMAX et TOP)
	Indicateur de pression avec ressort	1701	TOP
	Ressort de soupape	1553	TOP
	Ressorts de soupape	DUOPACK 3122	Tous modèles à partir de 1980 (sans TIMAX et TOP)
	Boutons de retenue	1488	SUPREME INOX CLASSIC
	Boutons de retenue	1751	TOP à partir de Prod. 09/00
	Cape protectrice	bleu D/F 1490	SUPREME
	Cape protectrice	bleu E/Sp 1491	SUPREME
	Cape protectrice	bleu I/R 1586	SUPREME
	Cape protectrice	vert D/F 1492	SUPREME
	Cape protectrice	vert E/Sp 1525	SUPREME
	Cape protectrice	vert I/R 1587	SUPREME
	Cape protectrice	noir 1454	CLASSIC
	Cape protectrice	noir 1679	ERGO

17. Pièces de rechange DUROMATIC

	Description d'article		Ref. N°	Convient à	
	Cape protectrice		1621	INOX	
	Cape protectrice		1752	TOP	
	Joint de caoutchouc Ø 20 cm	noir	1540 (3026)	Tous modèles	Ø 20 cm
	Joint de caoutchouc Ø 22 cm	noir	1541 (3034)	Tous modèles	Ø 22 cm
	Joint de caoutchouc Ø 24 cm	noir	1542 (3009)	Tous modèles	Ø 24 cm
	Joint de caoutchouc Ø 28 cm	noir	1503	HOTEL	Ø 28 cm
	Joint de caoutchouc, silicone, Ø 20 cm	bleu	1657 (3026)	Tous modèles	Ø 20 cm
	Joint de caoutchouc, silicone, Ø 22 cm	bleu	1501	Tous modèles	Ø 22 cm
	Joint de caoutchouc, silicone, Ø 24 cm	bleu	1502	Tous modèles	Ø 24 cm
	Grille Ø 20 cm, dedans Ø de marmite	Inox	1402	Tous modèles	Ø 20 cm
	Grille Ø 22 cm, dedans Ø de marmite	Inox	3319	Tous modèles	Ø 22 cm
	Grille Ø 28 cm, dedans Ø de marmite	Inox	1404	HOTEL	

FRE

18. Pièces de rechange DUROTHERM TIMAX

	Description d'article	Ref. N°	Convient à	
	Vis de soupape	1551	TIMAX	
	Indicateur de pression avec ressort	1552	TIMAX	
	Ressort de soupape	1553	TIMAX	
	Module automatique écriture or	1557	DUROTHERM	
	Module automatique écriture argent	1581	DUROTHERM	
	Pile	1558		
	Couvercle de pile	1549		
	Sous-plat	1410	DUROTHERM	Ø 18 cm
	Sous-plat	1411	DUROTHERM	Ø 22 cm
	Grille Ø 18 cm, Dedans Ø de marmite	Inox 1403	DUROTHERM TIMAX	2 L
	Grille Ø 20 cm, Dedans Ø de marmite	Inox 1402	DUROTHERM TIMAX	3-5 L

DUROMATIC

Contents

1. The advantages of your DUROMATIC pressure cooker at a glance	54
2. Directions for proper use	55
3. Safety	56
4. Using the pressure cooker for the first time	57
5. Filling	58
6. Checking the valve	58
7. Closing	59
8. Cooking under pressure	60
9. Reducing steam pressure and opening	62
10. Cleaning and care instructions for the DUROMATIC	64
11. Troubleshooting the DUROMATIC	68
12. Guarantee	69
13. Repair and service addresses	69
14. Environmental protection/disposal	70
15. Table of cooking times	71
16. DUROMATIC accessories	75
17. DUROMATIC spare parts	76
18. DUROTHERM TIMAX spare parts	78

ENG

SYMBOL EXPLANATIONS



Important safety information



Tip/Note

1. The advantages of your DUROMATIC pressure cooker at a glance

- Preserves vitamins (for your health)
- Saves energy and time (approx. one third of the usual cooking time)
- Stay cool plastic fittings (for safe handling)
- Capacity marks (on the inside: one-half and two-thirds fill levels)
- Fully-automatic lid locking system (prevents opening under pressure)
- Flavour valve (preserves natural flavours and food colours)
- Acoustic and visual pressure indicator (for easy control)
- Multiple over-pressure safety devices (for your safety)
- Superthermic-sandwichbase (for rapid and even heat absorption on all heat sources including halogen and induction)
- Rust-free stainless steel (guarantees durability and long life)
- Some models with automatic 2-stage pressure reduction function
- Products that are very easy to service and care for

1.1 The additional advantages of your pressure cooker with non-stick coating

In addition to the well-known features of KUHN RIKON pressure cookers, this coating offers you further decisive advantages:

- Hard, highly-resistant titanium base coating
- Non-stick coating (no difficult-to-remove food residues)
- Quick browning possible
- Simple cleaning
- Multifunctional pan: crisp fry in the traditional manner, then cook until done under pressure (cooking time under pressure approx. a 1/3 of normal cooking time)

2. Directions for proper use

The pressure cooker is intended for cooking foods to which liquid has been added, and can be used on all cooking ranges including induction hobs in homes and the catering trade.



KUHN RIKON Ltd. pressure cookers are particularly suited for foods that normally require a long cooking time, e.g.:

Soups

Meats (e.g. joints, goulash, stews etc.)

Vegetables

Potatoes / some cereals and pulses

Dried foods



The pressure cooker cooks under pressure.

Although the pressure cooker is characterized by a level of quality and safety, injury (by scalding) or material damage resulting from misuse or improper use cannot be ruled out. For this reason, take careful note of the safety instructions marked in red.


ENG

3. Safety

Read the operating instructions thoroughly before using your pressure cooker. Pay special attention to the sections on testing, cleaning and caring for the safety devices. Please carefully observe the safety instructions marked with a red triangle.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Always observe the following basic safety precautions when using your pressure cooker

- 
1. Read all the instructions.
 2. Never touch hot surfaces. Only hold the pressure cooker by the lid handle and/or side grips.
 3. Close supervision is necessary when the pressure cooker is used near children.
 4. Never place the pressure cooker in a heated oven.
 5. Read section 4 before using the pressure cooker on a gas hob.
 6. Always use extreme care when handling your pressure cooker, especially when it contains hot liquids.
 7. Never use the pressure cooker for anything other than its intended purpose. (See section 2)
 8. This appliance cooks under pressure. Improper use may result in scalding injury. Ensure the cooker is properly closed before using it. (See section 7)
 9. Do not fill the unit over two-thirds full. When cooking foods that expand during cooking, such as rice or dried vegetables, do not fill the unit over one-half full. (See section 5)
 10. This cooker is not suitable for the preparation of apple compote, cranberries, porridge (oat flakes), barley or other cereals (except those listed on page 73), peas, pasta, macaroni or rhubarb. These foods tend to foam and froth and could block the valve. These foods should not be cooked in a pressure cooker.
 11. Before each use, ensure that the movement of the pressure indicator in the valve is unobstructed. (See section 6)
 12. Do not open the pressure cooker until it has cooled and the internal pressure has reduced. If the handles cannot be pushed apart, or can only be pushed apart with difficulty, this indicates that the cooker is still pressurized. Do not force the cooker open. Any pressure in the cooker can be hazardous. (See section 9)
 13. This pressure cooker must not be used for frying in oil under pressure.
 14. Follow the instructions for cleaning and care after each use.
 15. After normal cooking pressure has been reached, reduce the heat so that all the liquid inside the cooker does not escape as steam.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!


4. Using the pressure cooker for the first time

Before using the pressure cooker the first time, wash the pan, lid and gasket with hot, soapy water.

On electric cookers, the diameter of the pressure cooker base should match that of the hotplate or ring. The compatible hob diameter is etched into the base of the pan. (See section 13)

On some induction cookers noise may be generated whilst cooking under certain conditions on account of cookware oscillation in sympathy with the magnetic field. Unfortunately this cannot be prevented when using this cookware.

If you cook on gas, never allow the gas flame to lick the sides of the pan. If you do, the exterior of the pan will become discoloured and the grips (or handles) will overheat and degrade. We recommend using a flame protector. (See section 16)



ENG

4.1 Using your non-stick DUROMATIC pressure cooker for the first time

After washing out the pressure cooker thoroughly with warm water to which washing-up liquid has been added, place a few drops of cooking oil into the pressure cooker prior to its first use and then wipe out with a paper kitchen towel.

5. Filling



Never fill the pan more than two-thirds full including the liquid you have added (see the two-thirds mark on the inside of the pan).



Never fill the cooker beyond half full if you are preparing soup, certain cereals, dried pulses (see page 73) or dried beans.



If overfilled, the safety elements may become impaired (risk of scalding).



Never forget to add liquid (see the table of cooking times in section 15), as complete evaporation will spoil food and overheat the cooker.




Stir salt until it is completely dissolved. To avoid damage to the stainless steel, do not store salt water or heavily salted foods in the pressure cooker. Even the smallest amount of dampness containing salt will cause corrosion.

6. Checking the valve




The valve is a safety device!
Check whether the valve cap is screwed on tightly; if not, screw it on tightly (see the cleaning and care instructions in section 10).




Check to see whether the valve is free to move by pulling gently on the pressure indicator. If the valve cannot be moved, do not use the pressure cooker. (see Troubleshooting in section 11)

7. Closing

Place the gasket carefully into the lid, ensuring that it lies on the roof and under the flanges.



Check that the coloured safety bolt is pushing into the gasket.




- 1 Safety bolt and spring (built into handle)
- 2 The gasket shape illustrated occurs only when the lid is not in use
- 3 Lid handle

ENG

Long handle model:

Place the lid on the pan as shown. The positioning triangle on the lid must be aligned with the triangle on the pan handle.




Turn the lid in a clockwise direction until the handle of the lid is over the handle of the pan.



Check: The pressure cooker is correctly closed if the handle on the lid is positioned directly over the handle on the pan.

Side grip model:

Place the lid on the pan as shown. The positioning triangle on the lid should be aligned with the centre of the grip on the pan.



Turn the lid in a clockwise direction until the grip on the lid is over the grip of the pan.



Check: The pressure cooker is correctly closed if the grips of the lid are positioned directly over the grips on the pan.

8. Cooking under pressure



Only hold the hot pressure cooker by its grips or handles. Always handle the pressure cooker with extreme care, especially if it is filled with hot liquid. If your pan has metallic handles, the use of oven gloves may be necessary.



To avoid damage to the appliance, never allow the pressure cooker to boil dry.



Never leave an empty pressure cooker on a hot hob.



This cooker is not suitable for the preparation of apple compote, cranberries, porridge (oat flakes), barley or other cereals (except those listed on page 73), peas, pasta, macaroni or rhubarb. These foods tend to foam and froth and could block the valve.



In the case of problems during cooking: remove the pressure cooker from the heat source and allow it to cool.

Place the properly closed cooker on a heat source commensurate with the size of the pressure cooker base. See underside of cooker base for correct size. (See section 13) Next turn the heat source up to full power.


As food begins to boil, any air present in the pressure cooker firstly escapes through the valve. The valve cap will then move up. Now, the pressure indicator stem rises with increasing pressure inside the pressure cooker. Please observe: after a short while the first red (pressure indication) line will become visible indicating that cooking level 1 has been reached.



The cooking time begins (see the cooking time table in section 15) once the desired cooking level has been reached.


Meaning of cooking levels:

ENG



Cooking level 1
Gentle cooking at a low cooking pressure (0.4 bar).

Cooking level 1 is reached as soon as the first red line on the pressure indicator stem is visible. The first red line should always be visible during the entire cooking time.



Cooking level 2
Rapid cooking at a high cooking pressure (0.8 bar).

Cooking level 2 is reached when both red lines on the pressure indicator stem are visible. The second red line should always be visible during the entire cooking time.

To maintain the desired cooking level, the amount of heat applied to the pressure cooker needs to be reduced accordingly.

A hissing sound accompanied by the escape of steam means that the maximum operating pressure of 1.2 bar has been reached. Reduce the heat and/or remove the pressure cooker from hob for a short time until the second red line is just visible.



Vegetables are cooked especially gently in the steamer insert or on the trivet. Colour, flavour, vitamins and nutrients are retained.

8.1 Frying with the DUROMATIC non-stick

Only use oils or vegetable fats suitable for frying (refer to the usage information on the oil container) when searing meats prior to the completion of cooking under pressure.



We recommend the use of plastic or wooden turners in spite of the hard and very resistant titanium base coating.

9. Reducing steam pressure and opening



Never use force to open the lid!




After cooking mash-type foods (like grains or pulses) or foods with a high fat content, shake the cooker gently before opening the lid. This will prevent the contents spitting when the lid is opened.

The pressure cooker can only be opened when there is no pressure inside it. This is a safety feature. Reduce the pressure in one of the following ways:

9.1 Slow pressure reduction


Remove the pressure cooker from the heat source and allow it to cool.

9.2 Normal pressure reduction



Press lightly on the pressure indicator stem until no more steam escapes.


9.3 Fast pressure reduction



Cool the rim of the cooker under tepid running water (but wet the rim only to prevent water from being sucked into the cooker).

Some models also have an automatic pressure reduction function.


9.4 Normal automatic pressure reduction



Lift the valve cap slightly and rotate by 75° clockwise until it engages the first time (stage 1).


ENG

9.5 Rapid automatic pressure reduction









Lift the valve cap slightly and rotate by 90° clockwise until it engages the second time (stage 2).

9.6 Completed Pressure Reduction






There is no more pressure in the cooker when the pressure indicator stem remains in its lowest position. To open the cooker, slide the handle or grip anti-clockwise in relation to the pan handle or grip until the arrows are once again aligned. The lid can now be easily removed.

Pressure reduction tips for specific foods:

-  Foods with a short cooking time:
Use fast pressure reduction as otherwise foods can become overcooked.
-  Vegetables with a long cooking time / soups / meats, completely covered by liquid / potatoes / cereals / dried pulses:
Use slow pressure reduction. Do not use water to cool!
(Potatoes could otherwise fall apart)
-  Meat / vegetables / frozen vegetables / fresh fruits / dried foods (excluding pulses):
Use normal or fast pressure reduction (for ready-prepared meals, allow the pressure cooker to stand beside the heat source for one minute before reducing pressure).
-  Fish / risotto:
Use fast pressure reduction.
-  Foods with a high fat content or mash-type foods (e.g. dried pulses):
Use slow pressure reduction and gently shake the cooker before opening the lid to prevent the contents from spitting when the lid is opened.
-  After cooking meat with a skin (e.g. ox tongue) which may swell under the effect of pressure, do not prick the meat while the skin is swollen as you might be scalded.

10. Cleaning and care instructions for the DUROMATIC

-  Under normal circumstances, the valve is self-cleaning. However, if food particles have passed through the valve, then it is necessary to take the valve apart in order to clean it. (See section 10.1.1)
-  Tighten loose handles or grips with a screwdriver. If you have difficulties, contact your local dealer or a KUHN RIKON Service Center. (See section 13)
-  After each use, remove the gasket from the lid. Rinse out and wash both, the gasket and the lid, taking care to thoroughly clean the area around the flanges.



The SI valve (secondary safety device) must always be correctly fitted to the lid when using the pressure cooker (= spring visible on the inside of the lid). Never remove this valve for cleaning!



Do not wash the pan, lid, protection cap or gasket in a dishwasher.



Never remove stains or baked-in marks with abrasive means such as with knives, steel wool or copper cloths. Instead, soak in hot water with a little detergent until stains can be easily removed with a soft brush, sponge or cloth.



The printed protection cap in particular should only ever be cleaned with a damp cloth (never use abrasive cleaners, bleach or SWISS CLEANER).



Do not use any corrosive agents like Javel water for cleaning.



Remove obstinate calcium stains (white spots) with a few drops of vinegar, lemon juice or SWISS CLEANER. (See section 16)



If the pan has become discoloured from overheating, then we recommend the use of SWISS CLEANER.



If the lid is difficult to turn when closing, then apply a light film of cooking oil to the rubber gasket.




When storing, place the inverted lid on the pan so that the rubber gasket inside the lid remains unstressed and free of deformation.



10.1 Valves

10.1.1 Removing the protection cap




Remove all protection caps using both hands.

10.1.2 Maintenance and cleaning

To dismantle the INOX, CLASSIC, SUPREME, ERGO and HOTEL valves, undo the valve screw with integral pressure indicator (6) on the lid inside using a coin or screwdriver, and holding the valve cap. Hold onto the valve cap while doing so.


INOX, CLASSIC, SUPREME, ERGO and HOTEL models



- 1 Valve cap
- 2 Pressure indicator
- 3 Valve socket
- 4 Valve spring

10.1.3 Dismantling the Top valve

To dismantle this valve, undo the valve screw with integral pressure indicator (2) on the lid inside using a screwdriver.



- 1 Counter nut
- 2 Pressure indicator
- 3 Valve spring
- 4 Valve seal
- 5 Valve socket
- 6 Valve cap with integral pressure indicator


10.1.4 Cleaning and re-assembling the valve

1. Disassemble the valve and clean it. Never use any abrasive cleaners.
2. During re-assembly, ensure that the valve cap is securely fastened to the pressure indicator stem and that the valve screw has been fully tightened by hand.
3. Check for proper valve operation after assembly. (See section 6)

ENG

10.1.5 Fitting the SI valve (secondary safety device)

Press the valve in by hand from the inside of the lid.



Lid inside


Check:

Blue rubber seal must fit tightly against the lid, all the way around, on the outside and inside of the lid.

Spring must be visible on the inside of the lid.

10.2 Additional cleaning and care instructions for the DUROMATIC non-stick coating

Apart from the general cleaning and care references in section 10 are following references to be considered.

-  Do not use any abrasive cleaning agents or SWISS CLEANER to clean the hard titanium base non-stick coating.

Wash the coating immediately after use, i.e. when the pan is still warm, with warm water and washing-up liquid so that no residues become hardened. This also retains the non-stick effect and prevents any residual oils or fats from being burnt on.

11. Troubleshooting the DUROMATIC



If you are unsure about using your pressure cooker or the safety devices, do not use it and contact your retailer or KUHN RIKON. (See section 13)



- Is the pressure cooker leaking?
 - Check that the rubber gasket is properly located (see section 7);
 - Lubricate the gasket lightly with cooking/vegetable oil or moisten with a little water;
 - Or, if necessary, replace.

If effort is required to open or close the lid even after the gasket has been lubricated with a little cooking oil, then the lid or pan may be deformed. The pressure cooker must be taken to a KUHN RIKON Service Center for inspection. (See section 13)

If the second safety device (SI valve) releases steam while cooking, the main valve is not functioning. Disassemble, clean and check the main valve. (See section 10)

If the pressure indicator stem does not move freely, then disassemble, clean and check the main valve. (See section 10)

If this does not solve the problem, please refer to your dealer. (See section 13)

12. Guarantee

KUHN RIKON Ltd. guarantees its cookware for 10 years against faulty materials and poor workmanship. Titanium coating 3 years (proof of purchase required). Excludes wearing parts such as fittings and rubber seal etc. This warranty does not include damage due to overheating, soiling, scratches, discolouration.

13. Repair and service addresses



Do not modify the pressure cooker, particularly the safety devices, in any way.



Using replacement parts made by a different manufacturer can detrimentally affect the safety of your pressure cooker. KUHN RIKON cannot check every accessory available on the market. Only use KUHN RIKON spare parts.



Spare parts are illustrated in section 17 and 18.

For repairs, original spare parts and information, contact your dealer or a KUHN RIKON Service Centre:

Switzerland and overseas:

KUHN RIKON AG
Service Center
CH-8486 Rikon
Tel. +41 52 396 03 50
Fax +41 52 396 02 02
service@kuhnrikon.ch

Singapore:

KUHN RIKON ASIA
Tel. +65 6294 0495
Fax +65 6295 0756
kuhnrikon@pacific.net.sg

Great Britain:

KUHN RIKON (UK) LTD.
Landport Road
Wolverhampton
WV2 2QJ
Great Britain
Tel. 01902 458410
Fax 01902 458160
sales@kuhnrikon.co.uk

USA:

KUHN RIKON CORPORATION
46 Digital Drive, Suite 5
Novato, CA 94949
USA
Tel. 1 800 662 5882
Tel. 415 883 1101
Fax 415 883 5985
kuhnrikon@kuhnrikon.com

ENG



Information similar to that depicted adjacently can be found on the base of your pressure cooker.

Always provide the information underlined in red when enquiring or ordering spare parts (Item no.: e.g. 3342; production date: e.g. 02.07.; product name: e.g. DUROMATIC).

Ø = Diameter of suitable hotplate

14. Environmental protection / disposal

Cookware, accessories and packaging should be recycled in an environmentally-friendly manner. Please comply with your national and regional regulations. In Switzerland, worn-out KUHN RIKON cookware can be sent (postage prepaid please) directly to a KUHN RIKON Service Center. (See section 13)

15. Table of cooking times

The cooking times listed in the following tables may vary slightly according to food type, storage and quality.

Food	Cooking time (min.)	Cooking level	Liquid added
Soups			
Broth	20	1	as required
Pea soup	12	1	as required
Vegetable soup (depending on vegetables)	5-8	1	as required
Semolina soup	8	1	as required
Goulash soup	20	1	as required
Chicken broth/hen	40	1	as required
Chicken/pullet	15	1	as required
Potato soup	6	1	as required
Flour soup	12	1	as required
Minestrone	8	1	as required
Oxtail soup	30	1	as required
Beef soup (pot-au-feu)	45	1	as required
Onion soup	4	1	as required
Meat			
Veal joint	30	2	acc. to recipe, at least 50 ml / 2 oz
Knuckle of veal (piece)	45	2	acc. to recipe, at least 50 ml / 2 oz
Knuckle of veal (sliced)	25	2	acc. to recipe, at least 50 ml / 2 oz
Veal stew	20	2	acc. to recipe, at least 50 ml / 2 oz
Veal tongue	40	2	cover completely with water
Veal head	20	2	cover completely with water
Beef joint/Sauerbraten	45	2	acc. to recipe, at least 50 ml / 2 oz
Beef paupiettes (roulades)	13	2	acc. to recipe, at least 50 ml / 2 oz
Sliced beef	12	2	acc. to recipe, at least 50 ml / 2 oz
Beef schnitzel in its own sauce	15	2	acc. to recipe, at least 50 ml / 2 oz
Beef stew/goulash	25	2	acc. to recipe, at least 50 ml / 2 oz
Boiled beef	45	2	acc. to recipe, at least 50 ml / 2 oz
Knuckle of beef	35	2	acc. to recipe, at least 50 ml / 2 oz
Beef tongue	50	2	cover completely with water
Pork joint	40	2	acc. to recipe, at least 50 ml / 2 oz
Sliced pork	13	2	acc. to recipe, at least 50 ml / 2 oz
Knuckle of pork	40	2	acc. to recipe, at least 50 ml / 2 oz
Pork stew/goulash	25	2	acc. to recipe, at least 50 ml / 2 oz
Loin of pork	20	2	acc. to recipe, at least 50 ml / 2 oz
Pickled pork leg	35	2	cover completely with water
Smoked bacon	25	2	cover completely with water
Salted or unsalted bacon	20	2	cover completely with water

ENG

Food	Cooking time (min.)	Cooking level	Liquid added
Lamb			
Roast joint	30	2	acc. to recipe, at least 50 ml / 2 oz
Lamb stew	20	2	acc. to recipe, at least 50 ml / 2 oz
Poultry			
Poultry in pieces	8	2	acc. to recipe, at least 50 ml / 2 oz
Whole chicken	15	2	acc. to recipe, at least 50 ml / 2 oz
Game			
Hare joint	30	2	acc. to recipe, at least 50 ml / 2 oz
Deer joint	30	2	acc. to recipe, at least 50 ml / 2 oz
Jugged game	18	2	acc. to recipe, at least 50 ml / 2 oz
Sliced game	20	2	acc. to recipe, at least 50 ml / 2 oz
Miscellaneous			
Minced meat (pork, lamb or beef)	8	2	acc. to recipe, at least 50 ml / 2 oz
Rabbit (joint, pieces)	30	2	acc. to recipe, at least 50 ml / 2 oz
Tripe	15	2	acc. to recipe, at least 50 ml / 2 oz
Meat broth	30	2	acc. to recipe, at least 50 ml / 2 oz
Meat terrines	15	2	acc. to recipe, at least 50 ml / 2 oz
Stews and hot pots (see cooking times for individual ingredients)			
Warming meat dishes	3	2	acc. to recipe, at least 50 ml / 2 oz
Aspic, jelly	60	2	acc. to recipe, at least 50 ml / 2 oz
Fish (with trivet)			
Whole fish (e.g. pike)			
or large fish tail	6	1	in pan up to trivet
Fish portions (e.g. cod)	3	1	in pan up to trivet
Large fish fillets (e.g. halibut)	2	1	in pan up to trivet
Fish soup	5	1	in pan up to trivet
Fresh vegetables (with trivet or steamer insert)			
Artichokes	14	2	up to trivet (at least 100 ml / 4 oz)
Leafy vegetables (chard stalks, lettuce, chard)	3	2	up to trivet (at least 100 ml / 4 oz)
Cauliflower	3	2	up to trivet (at least 100 ml / 4 oz)
Beans	3	2	up to trivet (at least 100 ml / 4 oz)
Broccoli	2	2	up to trivet (at least 100 ml / 4 oz)
Fennel	6	2	up to trivet (at least 100 ml / 4 oz)
White cabbage, halved	6	2	up to trivet (at least 100 ml / 4 oz)
Chestnuts	12	2	up to trivet (at least 100 ml / 4 oz)
Sugar peas	3	2	up to trivet (at least 100 ml / 4 oz)
Kohlrabi (kale turnip) halved / sliced	6/2	2	up to trivet (at least 100 ml / 4 oz)
Leek, sliced	3	2	up to trivet (at least 100 ml / 4 oz)
Corn cobs	7	2	up to trivet (at least 100 ml / 4 oz)
Sweet peppers, sliced / paprika	3	2	up to trivet (at least 100 ml / 4 oz)
Swedes, quartered	12	2	up to trivet (at least 100 ml / 4 oz)

Food	Cooking time (min.)	Cooking level	Liquid added
Swedes, sliced	5	2	up to trivet (at least 100 ml / 4 oz)
Beetroot	25	2	up to trivet (at least 100 ml / 4 oz)
Brussels sprouts	4	2	up to trivet (at least 100 ml / 4 oz)
Red cabbage	10	2	up to trivet (at least 100 ml / 4 oz)
Carrots	6	2	up to trivet (at least 100 ml / 4 oz)
Sauerkraut, raw	30	2	up to trivet (at least 100 ml / 4 oz)
Black salsify	12	2	up to trivet (at least 100 ml / 4 oz)
Celery halves, sliced	6/2	2	up to trivet (at least 100 ml / 4 oz)
Asparagus	5-10	2	up to trivet (at least 100 ml / 4 oz)*
Tomatoes for sauces (Sugo)	6	2	up to trivet (at least 100 ml / 4 oz)
Savoy (cabbage), halved	8	2	up to trivet (at least 100 ml / 4 oz)

* The pressure cooker should be cooled under cold running water.

Potatoes (with trivet)

(cooking time for new potatoes is reduced by up to one third)

Potatoes in jackets	7-10	2	up to trivet (without trivet, 100 ml liquid / 4 oz)
Boiled potatoes (quartered)	4	2	ditto
Sliced potatoes	2	2	ditto

ENG

Cereals

(Only add cereals to boiling water. Stir well before securing the lid! e.g., 1 cup rice = 1½ cups liquid)

Rice (parboiled)	6	1	1:1½
Rice (risotto)	5	1	1:2
Rice pudding	10	1	1:3
Brown rice, soaked	12	1	1:2
Brown rice, unsoaked	18	1	1:1½-1¾
Brown rice, parboiled	6	1	1:3
Wild rice, soaked (unsalted water)	15	1	1:1½
Wild rice, unsoaked	25	1	1:3
Semolina	4	1	1:3
Corn meal, fine (polenta)	5	1	1:3
Corn meal, coarse	12	1	1:3

Dried legumes (pulses)

(Soaked overnight. The cooking time increases by approx. one third if unsoaked. Salt legumes only after cooking to avoid increasing the cooking time!)

Borlotti beans, soybeans, haricot beans	8	1	Cover food well with water
Chick peas, broad beans, yellow peas	10	1	Cover food well with water
Flageolet beans, black (Brazilian) beans, Spanish beans	12	1	Cover food well with water
Lentils, green or brown, (unsoaked)	7	1	3x more water than food

Food	Cooking time (min.)	Cooking level	Liquid added
Fresh Fruit (with trivet)			
Pears, apples, peaches, plums, apricots, very ripe	2	2	up to trivet (at least 100 ml / 4 oz)
plums, apricots, still hard	4	2	up to trivet (at least 100 ml / 4 oz)
Quinces	10	2	up to trivet (at least 100 ml / 4 oz)
Chestnuts	12	2	up to trivet (at least 100 ml / 4 oz)

Frozen vegetables, not thawed (with trivet)

Spinach leaves (pack of 500 g)	10	2	only to trivet
Cauliflower, in florets	6	2	only to trivet
Beans	5	2	only to trivet
Broccoli, in florets	5	2	only to trivet
Sugar peas	4	2	only to trivet
Brussels sprouts	3	2	only to trivet
Red cabbage, cooked (500 g red cabbage)	12	2	only to trivet
Spinach, chopped (500 g package) (without trivet)	10	2	

Preparation time for ready-to-serve frozen meals

In plastic packs:

Meat, whole meals, small packs	10	2	cover pack halfway with water
Meat, whole meals, large packs	12	2	cover pack halfway with water

Dried food

(Self-dried food must be soaked overnight. Commercially available dried foods need not be soaked.)






Apricots, peaches, plums	2	2	just cover with water
Apples in slices	3	2	just cover with water
Whole pears (presoaked)	4	2	just cover with water
Chestnuts	20	2	just cover with water
Beans (presoaked)	12	2	just cover with water

Miscellaneous

Vegetable terrines	15	2	water up to trivet
Puddings, large portions	14	2	water up to trivet
Puddings, small individual portions	8	2	water up to trivet

U.S. cups	Fluid ounces	Metric	U.S. cups	Fluid ounces	Metric
1/4 cup	2 oz	60 ml	1 2/3 cups	13 1/3 oz	385 ml
1/3 cup	2 2/3 oz	80 ml	1 3/4 cups	14 oz	415 ml
1/2 cup	4 oz	120 ml	2 cups	16 oz	475 ml
2/3 cup	5 1/3 oz	160 ml	2 1/2 cups	20 oz	595 ml
3/4 cup	6 oz	180 ml	3 cups	24 oz	710 ml
1 cup	8 oz	240 ml	4 cups (1 qt)	32 oz	950 ml
1 1/4 cups	10 oz	300 ml	6 cups (1 1/2 qt)	48 oz	1420 ml
1 1/3 cups	10 2/3 oz	325 ml	8 cups (2qt)	64 oz	1900 ml
1 1/2 cups	12 oz	355 ml			

16. Accessoires DUROMATIC









	Description	Ref. no.	Fits
	Steamer insert	2005	Ø 14 – 22 cm
	Juice extractor	2010	DUROMATIC from 5 L Ø 24 cm DUROTHERM 5 L Ø 22 cm
	SWISS ENERGYSAVER	2080 2081	Ø 28 cm Ø 24 cm
	SWISS CLEANER Cleaning paste 200 gr / 7 oz	2015	
	SWISS EASY CLEANER Cleaning Liquid 250 ml / 8 oz	2016	

ENG





17. DUROMATIC spare parts

We have selected the most important spare parts for you from a multitude of spare parts. All other spare parts are available via specialist retailers.

To ensure you receive the correct spare part, please notify us of the article number and the production date of your pressure cooker (see section 13), or send the defective part to one of the KUHN RIKON Service Centers.









	Description	Ref. no.	Fits	
	Valve SI	1565	All models since 1980	
	Pressure indicator with spring	3851	All models since 1980 (except TIMAX and TOP)	
	Pressure indicator with spring	1701	TOP	
	Spring for indicator	1553	TOP	
	Springs for indicator	DUOPACK	3122	All models since 1980 (except TIMAX and TOP)
	Valve caps	1488	SUPREME INOX CLASSIC	
	Valve caps	1751	TOP (since 09/00)	
	Valve housing cap blue D/F	1490	SUPREME	
	Valve housing cap blue E/Sp	1491	SUPREME	
	Valve housing cap blue I/R	1586	SUPREME	
	Valve housing cap green D/F	1492	SUPREME	
	Valve housing cap green E/Sp	1525	SUPREME	
	Valve housing cap green I/R	1587	SUPREME	
	Valve housing cap black	1454	CLASSIC	
	Valve housing cap black	1679	ERGO	

17. DUROMATIC spare parts

	Description		Ref. no.	Fits	
	Valve housing cap		1621	INOX	
	Valve housing cap		1752	TOP	
	Rubber seal (gasket) Ø 20 cm	black	1540 (3026)	All models	Ø 20 cm
	Rubber seal (gasket) Ø 22 cm	black	1541 (3034)	All models	Ø 22 cm
	Rubber seal (gasket) Ø 24 cm	black	1542 (3009)	All models	Ø 24 cm
	Rubber seal (gasket) Ø 28 cm	black	1503	HOTEL	Ø 28 cm
	Rubber seal (gasket), silicon, Ø 20 cm	blue	1657 (3026)	All models	Ø 20 cm
	Rubber seal (gasket), silicon, Ø 22 cm	blue	1501	All models	Ø 22 cm
	Rubber seal (gasket), silicon, Ø 24 cm	blue	1502	All models	Ø 24 cm
	Trivet Ø 20 cm, inside Ø pot	Inox	1402	All models	Ø 20 cm
	Trivet Ø 22 cm, inside Ø pot	Inox	3319	All models	Ø 22 cm
	Trivet Ø 28 cm, inside Ø pot	Inox	1404	HOTEL	

ENG

18. DUROTHERM TIMAX spare parts

	Description		Ref. no.	Fits	
	Valve screw		1551	TIMAX	
	Pressure indicator with spring		1552	TIMAX	
	Spring for indicator		1553	TIMAX	
	Automatic module Automatic module	letters gold letters silver	1557 1581	DUROTHERM DUROTHERM	
	Battery		1558		
	Battery lid		1549		
	Underplate		1410	DUROTHERM TIMAX	Ø 18 cm
	Underplate		1411	DUROTHERM TIMAX	Ø 22 cm
	Trivet Ø 18 cm, inside Ø pot	Inox	1403	DUROTHERM TIMAX	2 L
	Trivet Ø 20 cm, inside Ø pot	Inox	1402	DUROTHERM TIMAX	3-5 L

DUROMATIC

Indice

1. I vantaggi della vostra pentola a pressione DUROMATIC	80
2. Uso appropriato	81
3. Sicurezza	82
4. Messa in funzione	83
5. Riempimento	84
6. Controllo valvola	84
7. Chiusura	85
8. Cottura a pressione	86
9. Scarico vapore ed apertura	88
10. Istruzioni di pulizia e manutenzione per DUROMATIC	90
11. Rimedi in caso di disturbi al modello DUROMATIC	94
12. Garanzia	95
13. Riparazioni, centri d'acquisto e d'assistenza	95
14. Tutela dell'ambiente/smaltimento	96
15. Tabella dei tempi di cottura	97
16. Accessori DUROMATIC	101
17. Parti di ricambio per DUROMATIC	102
18. Parti di ricambio per DUROTHERM TIMAX	104

ITA

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI



Importanti istruzioni di sicurezza



Suggerimento/Avviso

1. I vantaggi della vostra pentola a pressione DUROMATIC

- Cottura senza distruzione delle vitamine (per la vostra salute)
- Risparmio d'energia e di tempo (tempo di cottura a pressione circa 1/3 del tempo di cottura normale)
- Manici termoisolanti in materia plastica (i manici DUROMATIC non si riscaldano, i manici in materia metallica di DUROTHERM possono riscaldarsi)
- Marcatura dei livelli di riempimento (sull'interno: livelli di riempimento a 1/2 e 2/3)
- Blocco automatico del coperchio (evita apertura sotto pressione)
- Valvola aroma (per mantenere l'aroma ed il colore naturale dei cibi)
- Indicatore di pressione acustico ed ottico (per facilitare l'uso)
- Protezione multipla contro la sovrappressione (per la vostra protezione)
- Fondo a sandwich Supertermico (per un'ottima distribuzione termica, permette l'uso della pentola su tutti i tipi di fornelli, compresi quelli ad induzione)
- Acciaio inossidabile (garantisce un alto livello di qualità ed una lunga durata di vita)
- Alcuni modelli sono dotati di funzione automatica di scarico del vapore in 2 fasi
- Molti prodotti per facilitare cura e manutenzione

1.1 I vantaggi supplementari della vostra pentola a pressione con rivestimento antiaderente

Esso, oltre ai già noti vantaggi delle pentole a pressione KUHN RIKON, offre anche altri decisivi vantaggi:

- Rivestimento con resistente fondo al titanio duro
- Rivestimento antiaderente (i cibi non si attaccano)
- È possibile un'ottima rosolatura
- Facile pulizia
- Pentola multifunzionale: arrostiti croccanti ottenuti con metodo tradizionale e completamento della cottura a pressione (tempo di cottura a pressione ca. 1/3 di quello normale)

2. Uso appropriato

La pentola a pressione DUROMATIC è concepita per la cottura di cibi con aggiunta d'acqua e può essere usata su tutti i tipi di fornelli inclusi quelli ad induzione delle cucine di casa e della ristorazione.



Le pentole a pressione della KUHN RIKON AG sono particolarmente adatte per la preparazione dei piatti che normalmente richiedono un lungo tempo di cottura, come:

Minestre

Carne (p.es. arrosti, gulasch, ragù, ecc.)

Verdure

Patate/ certi tipi di cereali e legumi

Frutta secca



La pentola DUROMATIC funziona sotto pressione. Sebbene la pentola a pressione di questo tipo si distingue per un alto livello di qualità e sicurezza, non si possono escludere lesioni (scottature) oppure danni materiali se non è manovrata correttamente oppure se è utilizzata in modo inappropriato. Rispettate pertanto le istruzioni di sicurezza marcate in rosso.

ITA

3. Sicurezza

Prima di usare la pentola a pressione DUROMATIC, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, particolarmente quelle relative al controllo e alla pulizia e manutenzione dei dispositivi di sicurezza. Vanno rispettate specialmente le istruzioni di sicurezza marcate con un triangolo rosso.

IMPORTANTE ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Per l'uso delle pentole a pressione vanno seguite assolutamente le seguenti istruzioni di sicurezza:

1. Leggere tutte le istruzioni per l'uso.
2. Non toccare le superfici calde. Afferrate la pentola soltanto dal manico lungo o dai manici laterali.
3. Tenere sotto stretta sorveglianza i bambini se la pentola viene usata in loro presenza.
4. In nessun caso mettere la pentola a pressione in un forno riscaldato.
5. Per l'uso della pentola a pressione su un fornello a gas, leggere il capitolo 4.
6. Maneggiare con la massima prudenza la pentola a pressione, in particolare se contiene liquidi caldi.
7. La pentola a pressione va utilizzata esclusivamente in modo appropriato. (Vedi cap. 2)
8. La pentola funziona sotto pressione. Se viene usata in modo inappropriato, si possono subire lesioni da scottature. Prima della messa in funzione, controllare sempre che la pentola sia chiusa correttamente. (Vedi cap. 7)
9. Non riempire la pentola oltre i 2/3. Se vengono cotti alimenti che si gonfiano, p.es. riso o verdura secca, la pentola va riempita solo fino a metà. (Vedi cap. 5)
10. La pentola non va usata per la preparazione di composto di mele, mirtilli rossi, orzo, fiocchi d'avena o altri cereali (esclusi quelli indicati a pagina 99), piselli, pasta, maccheroni oppure rabarbaro. Questi alimenti tendono a formare schiuma e schizzi che possono intasare la valvola. Questi alimenti non dovranno essere cotti nella pentola a pressione.
11. Prima d'ogni uso della pentola, controllare che l'indicatore di pressione nella valvola abbia libertà di movimento. (Vedi cap. 6)
12. Aprire la pentola a pressione solo quando si è raffreddata e la pressione interna si è scaricata. Se non si riescono a muovere i manici o se si stenta a muoverli, la pentola è ancora sotto pressione. Non cercate di aprirla. La pressione ancora contenuta può essere pericolosa. (Vedi cap. 9)
13. La pentola a pressione non va usata per friggere cibi sotto pressione.
14. Dopo ogni uso, seguire le istruzioni per la pulizia e la manutenzione.
15. Quando è raggiunta la normale pressione di cottura, ridurre l'apporto energetico in modo che tutto il liquido sviluppi vapore, ma non possa scaricarsi.

CONSERVATE AL SICURO QUESTE ISTRUZIONI!


4. Messa in funzione

Prima di usare la pentola per la prima volta, lavare in acqua calda con del detersivo la pentola stessa, il coperchio e la guarnizione di gomma.

Se la pentola a pressione viene usata su un fornello elettrico, il diametro della piastra deve corrispondere al diametro del fondo della pentola. Le relative misure sono indicate esternamente sul fondo. (Vedi cap. 13)

Su alcune piastre ad induzione in determinati casi - durante la cottura - si possono produrre dei rumori poiché la pentola viene fatta vibrare del campo magnetico. Questo fenomeno, purtroppo, non è evitabile.

Se si usano fornelli a gas, la fiamma non deve debordare dal fondo della pentola e riscaldarne la parete esterna, perché altrimenti questa trascolora ed i manici laterali (oppure i manici lunghi) si riscaldano inutilmente. E' consigliabile usare un parafiamma. (Vedi cap. 16)



ITA

4.1 Messa in funzione della vostra pentola a pressione DUROMATIC antiaderente

Dopo un lavaggio a fondo col detersivo, prima di usare la pentola a pressione per la prima volta, versare nella pentola alcune gocce d'olio alimentare e strofinare con un foglio di carta da cucina.

5. Riempimento



Non riempire la pentola oltre i 2/3, compreso il liquido aggiunto (vedi marcatura sull'interno della pentola).



Se vengono cotti minestre, determinati tipi di cereali, legumi secchi (vedi pagina 99) o fagioli secchi, la pentola va riempita solo fino alla metà (marcatura 1/2).



In caso di riempimento eccessivo, si possono danneggiare gli elementi di sicurezza (rischio di scottature).



Non dimenticate l'aggiunta di liquido (vedi cap. 15, Tabella dei tempi di cottura), poiché l'evaporazione completa del liquido può provocare il surriscaldamento dei cibi da cuocere e della pentola stessa.




I grani di sale vanno sciolti completamente nell'acqua calda usando un mestolo. Non lasciare nella pentola acqua salata o cibi molto salati per un periodo prolungato al fine di evitare che possano intaccare l'acciaio inossidabile.

6. Controllo valvola




La valvola è un dispositivo di sicurezza! Controllate che la testina della valvola sia ben serrata, se no, stringetela a fondo (vedi cap. 10, Istruzioni per la pulizia e la manutenzione).




Tirando fuggacemente l'indicatore di pressione, controllate che la valvola sia libera di muoversi. In caso contrario, non è ammesso usare la pentola (vedi cap. 11, Rimedi in caso di disturbi).

7. Chiusura

Inserire la guarnizione accuratamente, in modo che sia posizionata correttamente all'interno del coperchio sotto il fermo.



Controllate che la guarnizione di gomma venga spinta via dal bordo del coperchio dalla spina di sicurezza colorata.



1 Spina di sicurezza con molla (integrata nel manico laterale del coperchio)

2 Guarnizione di gomma (posizione a pentola non completamente chiusa)


3 Manico laterale del coperchio

ITA

Tipo a manici lunghi:

Appoggiare il coperchio sulla pentola come illustrato.

Allineare il triangolo di posizionamento sul coperchio in modo che sia rivolto verso il centro del manico laterale della pentola.




Girare il coperchio in senso orario finché il manico lungo del coperchio copre il manico lungo della pentola.



Controllo: La pentola è perfettamente chiusa se i manici lunghi della pentola e del coperchio sono posizionati esattamente sovrapposti.

Tipo a manici laterali:

Allineare il triangolo di posizionamento sul coperchio in modo che sia rivolto verso il centro del manico della pentola.



Girare il coperchio in senso orario finché i manici laterali del coperchio coprono quelli della pentola.



Controllo: I manici laterali della pentola e del coperchio devono essere sovrapposti.

8. Cottura a pressione



Afferrate la pentola soltanto ai manici lunghi o ai manici laterali. Maneggiate la pentola a pressione con la massima prudenza, in particolare quando contiene liquidi caldi. In caso di pentole con manici metallici, talvolta può essere necessario usare delle presine.



Evitate l'evaporazione completa del liquido nella pentola per poter escludere eventuali danni.



Quando è vuota, non mettete la pentola a pressione sulla piastra calda.



La pentola non va usata per la preparazione di composta di mele, mirtilli rossi, orzo, fiocchi d'avena o altri cereali (esclusi quelli indicati alla pagina 99), piselli, pasta, maccheroni oppure rabarbaro. Questi alimenti hanno la tendenza a formare schiuma e schizzi e possono intasare la valvola.



In caso di disturbi, togliete la pentola dal fornello e lasciatela raffreddare.


Mettere la pentola correttamente chiusa su una fonte di calore adatta al diametro del fondo della pentola. Le relative misure sono indicate esternamente sul fondo. (Vedi cap. 13) Accendere la fonte di calore e regolarla sulla potenza massima.

Appena il cibo comincia a bollire, l'ossigeno atmosferico fuoriesce attraverso la valvola, dopo di che si alza la testina della valvola. L'indicatore di pressione si alza indicando in questo modo l'aumento della pressione all'interno della pentola. Dopo breve tempo si vede il primo anello rosso, che sta ad indicare che si è raggiunto il grado di cottura 1.




Il tempo di cottura inizia appena è raggiunto il grado di cottura necessario (vedi cap. 15, Tabella dei tempi di cottura).

Definizione dei gradi di cottura:



Grado 1: Cottura lenta a bassa pressione (0,4 bar).

Il grado di cottura 1 è raggiunto quando si vede il primo anello rosso dell'indicatore di pressione. Per l'intero tempo di cottura deve sempre essere visibile il primo anello rosso.




Grado 2: Cottura rapida ad alta pressione (0,8 bar).

Il grado di cottura 2 è raggiunto quando si vedono entrambi gli anelli rossi dell'indicatore di pressione. Per l'intero tempo di cottura si devono vedere sempre entrambi gli anelli rossi.


Per mantenere il grado di cottura desiderato, l'erogazione di calore va ridotta in modo adeguato.

Quando si ode un sibilo o si verifica una fuoriuscita di vapore, ciò significa che è raggiunta la massima pressione d'esercizio di 1,2 bar. In questo caso, riducete l'alimentazione di calore e/o togliete temporaneamente la pentola a pressione dal fornello finché si vede appena il secondo anello rosso dell'indicatore di pressione.

-  Si ottiene una cottura delicata della verdura usando il cestello cuoci-vapore oppure il cestello multicucina. In questo modo, il colore, l'aroma, le vitamine e le sostanze nutritive dei cibi restano inalterati.

8.1 Rosolatura con il DUROMATIC con rivestimento antiaderente

Usare solo grassi vegetali od oli riscaldabili ad alta temperatura (si veda la relativa indicazione sulla bottiglia) per una forte rosolatura prima della cottura definitiva a pressione.

-  Per girare l'arrosto vi raccomandiamo di utilizzare, nonostante il resistentissimo rivestimento del fondo temprato in titanio, una spatola in legno o in plastica.

9. Scarico vapore ed apertura



Non aprite mai la pentola con la forza!




In caso di cibi pastosi o ad alto contenuto grasso, la pentola a pressione va scossa leggermente prima di aprire il coperchio per evitare spruzzi all'atto dell'apertura.

Quando la pressione è scaricata (sicurezza), la pentola a pressione DUROMATIC può essere aperta con un normale uso della forza. La pressione viene eliminata scaricando il vapore come segue:

9.1 Scarico lento del vapore


Togliete la pentola dal fornello e fatela raffreddare.

9.2 Scarico normale del vapore



Scaricate il vapore premendo leggermente l'indicatore di pressione, finché non esce più vapore.


9.3 Scarico rapido del vapore



Raffreddate il bordo della pentola sotto acqua corrente fredda (soltanto il bordo della pentola, perché altrimenti l'acqua può essere aspirata dalla pentola).

Alcuni modelli sono dotati anche di una funzione automatica di scarico del vapore.


9.4 Normale scarico automatico del vapore



Sollevare ancora leggermente la testina della valvola e girarla di 75° in senso orario finché non si incastra per la prima volta (fase 1).


ITA

9.5 Scarico automatico rapido del vapore







Sollevare ancora leggermente la testina della valvola e girarla di 90° in senso orario finché non si incastra per la seconda volta (fase 2).

9.6 Apertura della pentola a vapore completamente scaricata



Quando l'indicatore di pressione resta abbassato, cioè senza pressione, il vapore è completamente scaricato dalla pentola. Spingete i manici laterali del coperchio in senso antiorario accanto ai manici laterali della pentola. In questa posizione il coperchio può essere facilmente tolto dalla pentola.

Istruzioni di scarico del vapore per taluni cibi:

-  Cibi con tempo di cottura corto:
Scaricate il vapore rapidamente per evitare che il cibo venga stracotto.
-  Verdure con tempo di cottura lungo / minestre / carni completamente immerse nel liquido / patate / cereali / fagioli secchi:
Scaricate il vapore lentamente, non mettendo la pentola sotto l'acqua (le patate potrebbero spezzarsi).
-  Carne (normale) / verdura / verdura surgelata / frutta fresca / frutta e verdura secca (esclusi fagioli):
Scaricate il vapore normalmente o rapidamente (nel caso di cibi surgelati precotti, lasciate ancora per un minuto la pentola sul fornello prima di scaricare il vapore).
-  Pesce / risotto:
Scaricate il vapore rapidamente.



Cibi pastosi o ad alto contenuto di grassi (p.es. legumi secchi):
scaricate il vapore lentamente e prima di togliere il coperchio scuotete leggermente la pentola per impedire che i cibi spruzzino.



Se avete cucinato la carne con la pelle (per esempio lingua di bovino) che può gonfiarsi sotto l'influenza di pressione, allora non pungete la carne, finché la pelle è crescente. Attenzione vi potete prendere delle bruciature.

10. Istruzioni di pulizia e manutenzione per DUROMATIC



Se la pentola viene usata in modo normale, la valvola si pulisce automaticamente. Se invece una parte del cibo cotto è fuoruscita attraverso la valvola, quest'ultima deve essere smontata e pulita. (Vedi cap. 10.1)



Avvitare i manici con un cacciavite se si sono allentati. Se dovessero sorgere dei problemi, contattate il Vostro rivenditore o il centro di assistenza KUHN RIKON. (Vedi cap. 13)



Dopo ogni uso, lavate il coperchio, in particolare il suo bordo messo allo scoperto, e la guarnizione di gomma tolta dal coperchio.



La valvola Si (secondo dispositivo di sicurezza) quando si utilizza la pentola a pressione deve sempre essere montata correttamente sul coperchio (= molla visibile all'interno del coperchio). Non smontare mai questa valvola quando si pulisce la pentola!



Non lavate in lavastoviglie coperchio, tappo per la valvola e pentola.



Non rimuovete mai lo sporco ostinato o bruciato utilizzando mezzi abrasivi, come coltelli, paglietta d'acciaio e strofinacci con fili di rame. Lasciate per qualche tempo la pentola immersa in acqua calda con del detersivo, dopo di ciò i residui ostinati possono essere rimossi con una spazzola, una spugna oppure con uno straccio.



È di particolare importanza che il tappo per la valvola con la tabella stampata sia pulita esclusivamente con una spugna umida (non usate né prodotti abrasivi né SWISS CLEANER).



Per la pulizia non usare prodotti caustici come acqua di Javel.



Togliere le macchie calcaree ostinate con qualche goccia d'aceto, succo di limone o SWISS CLEANER. (Vedi cap. 16)




Se si verificano trascolorazioni da surriscaldamento, è consigliabile usare l'impasto di pulizia SWISS CLEANER.



Se risulta difficile girare il coperchio, lubrificate la guarnizione di gomma con un po' d'olio alimentare.




Quando riponete la pentola, rovesciate il coperchio per evitare che la guarnizione all'interno del coperchio venga caricata oppure deformata.



10.1 Valvole

10.1.1 Applicare il tappo valvola




Togliere tutti i tappi della valvola con entrambe le mani.

10.1.2 Smontaggio della valvola modello INOX, CLASSIC, SUPREME, ERGO e HOTEL

Per lo smontaggio, con una moneta o un cacciavite, allentare la vite della valvola con indicatore di pressione integrato (6) sulla parte interna del coperchio. Tenere bene la testina della valvola.


Modello INOX, CLASSIC, SUPREME, ERGO e HOTEL



- 1 Testina della valvola
- 2 Indicatore di pressione
- 3 Base della valvola
- 4 Molla della valvola

11.1.3 Smontaggio della valvola del modello Top

Per lo smontaggio, con un cacciavite, allentare l'indicatore di pressione integrato (2) sulla parte interna del coperchio.



- 1 Controdado
- 2 indicatore di pressione
- 3 Molla della valvola
- 4 Guarnizione della valvola
- 5 Base della valvola
- 6 Testina della valvola con indicatore di pressione integrato

10.1.4 Pulizia e montaggio della valvola

1. Smontate e pulite la valvola.

Non utilizzate mai detersivi abrasivi.


2. Durante il montaggio, verificate che la testina della valvola sia saldamente serrata sull'indicatore di pressione.

3. Controllate la valvola dopo il montaggio. (Vedi cap. 6)

ITA

10.1.5 Montaggio della valvola Si (secondo dispositivo di sicurezza)

Far entrare manualmente la valvola premendola dall'interno del coperchio.



Interno del coperchio


Controllo:

La gomma blu deve essere ben aderente tutt'intorno al l'esterno e all'interno del coperchio.

La molla è visibile all'interno del coperchio.

10.2 Avvertenze supplementari per la pulizia e la manutenzione del modello DUROMATIC con rivestimento antiaderente

Accanto alle istruzioni di cure e di pulizia sotto il capitolo 11 si devono considerare anche seguenti indicazioni

-  Per la pulizia del rivestimento al titanio non usare detergenti abrasivi o la pasta di pulizia SWISS CLEANER.

Subito dopo l'uso, ossia quando la pentola è ancora calda, effettuare il lavaggio del rivestimento con acqua calda e detersivo, in modo che i residui non si attacchino. Così facendo, i grassi residui non possono fissarsi e resta mantenuto l'effetto antiaderente.

11. Rimedi in caso di disturbi al modello DUROMATIC



Se non è garantito il perfetto funzionamento dei dispositivi di sicurezza, non utilizzate la pentola per la cottura a pressione. Rivolgetevi al Vostro rivenditore o ad un centro d'assistenza KUHN RIKON. (Vedi cap. 13)



Se la pentola a pressione non si chiude ermeticamente:

- accertarsi che la guarnizione di gomma sia posizionata correttamente (vedi cap. 7);
- ungere leggermente con olio alimentare la guarnizione di gomma o bagnarla con acqua;
- o se necessario, sostituirla.

Se la chiusura o l'apertura del coperchio richiede molta forza malgrado la guarnizione di gomma sia stata lubrificata con un po' d'olio (causa possibile: deformazione della pentola o del coperchio), la pentola deve essere controllata in un centro d'assistenza KUHN RIKON. (Vedi cap. 13)

Se durante la cottura attraverso la valvola di sicurezza Si (secondo dispositivo di sicurezza) fuoriesce del vapore, ciò significa che l'altra valvola (primo dispositivo di sicurezza) non funziona e quindi deve essere smontata, pulita e controllata come descritto nel capitolo 10.

Se l'indicatore di pressione rimane incastrato durante il controllo della valvola, dovete smontare, pulire e controllare quest'ultima. (Vedi cap. 10)

Se anche in questo modo il difetto non viene eliminato, dovete fare riparare il coperchio completo. (Vedi cap. 13)

12. Garanzia

La KUHN RIKON AG concede 10 anni di garanzia (scontrino) su materiale e lavorazione di tutte le pentole (Rivestimento titanio 3 anni). Sono esclusi danni da surriscaldamento, sporco, graffiature, trascalorazioni ed usura. L'uso normale delle guarnizioni metalliche e delle guarnizioni di gomma non cadono nella garanzia.

13. Riparazioni, centri d'acquisto e d'assistenza



La pentola a pressione, in particolare i dispositivi di sicurezza, non vanno modificati.



La sicurezza non è più garantita se vengono usati pezzi di ricambio di altre marche. La KUHN RIKON non è in grado di controllare ogni accessorio d'uso commerciale. Usate quindi soltanto i pezzi di ricambio originali della KUHN RIKON.



Nel capitolo 17 e 18 sono illustrati dei pezzi di ricambio.


Per riparazioni o pezzi di ricambio originali contattate il Vostro rivenditore o il centro d'assistenza KUHN RIKON:

Svizzera e altri paesi:

KUHN RIKON AG
Service Center
CH-8486 Rikon
Tel. +41 52 396 03 50
Fax +41 52 396 02 02
service@kuhnrikon.ch

Germania:

Grossmann Service-Center
Feldbergstrasse 21
D-79650 Schopfheim
Tel. +49 7622 674 510
Fax +49 7622 619 00
grossmann-service@t-online.de



Sul fondo della pentola a pressione si trovano le informazioni mostrate qui accanto. Se contattate il centro d'assistenza, vogliate sempre indicare i dati sottolineati (numero d'articolo: ad es. 3342; data di produzione: ad es. 02.07; denominazione del prodotto: ad es. DUROMATIC).

Ø = diametro della piastrella

14. Tutela dell'ambiente/smaltimento

La pentola, gli accessori e l'imballaggio devono essere conferiti per il debito riciclaggio. Vanno osservate le norme nazionali e regionali in vigore. In Svizzera, le pentole KUHN RIKON fuori uso possono essere rispedite (affrancate correttamente) direttamente ad un centro assistenza Kuhn Rikon. (Indirizzo vedi cap. 13)

15. Tabella dei tempi di cottura

I tempi di cottura sotto indicati possono variare leggermente secondo il prodotto, della conservazione e della qualità del prodotto da cuocere.

Cibo	Tempo cottura (min.)	Grado cott.	Aggiunta liquido
Brodi			
Brodo	20	1	in quantità necessaria
Minestra di piselli	12	1	in quantità necessaria
Minestra di verdura, secondo la verdura	5-8	1	in quantità necessaria
Minestra di semolino	8	1	in quantità necessaria
Minestra tipo gulasch	20	1	in quantità necessaria
Brodo di pollo, pollo lesso	40	1	in quantità necessaria
Pollastro	15	1	in quantità necessaria
Zuppa di patate	6	1	in quantità necessaria
Zuppa di farina	12	1	in quantità necessaria
Minestrone	8	1	in quantità necessaria
Brodo di coda di bue	30	1	in quantità necessaria
Bollito (brodo)	45	1	in quantità necessaria
Zuppa di cipolle	4	1	in quantità necessaria
Carne			
Arrosto di vitello	30	2	vedi ricetta, almeno 1/2 dl
Stinco di vitello (intero)	45	2	vedi ricetta, almeno 1/2 dl
Stinco di vitello (a fette)	25	2	vedi ricetta, almeno 1/2 dl
Gulasch di vitello	20	2	vedi ricetta, almeno 1/2 dl
Lingua di vitello	40	2	coprire compl. d'acqua
Testina di vitello	20	2	coprire compl. d'acqua
Arrosto di manzo/Arrosto di carne marinata	45	2	vedi ricetta, almeno 1/2 dl
Involtoni di manzo	13	2	vedi ricetta, almeno 1/2 dl
Spezzatino di manzo	12	2	vedi ricetta, almeno 1/2 dl
Scaloppina di manzo (nel proprio sugo)	15	2	vedi ricetta, almeno 1/2 dl
Gulasch di manzo	25	2	vedi ricetta, almeno 1/2 dl
Bollito di manzo	45	2	vedi ricetta, almeno 1/2 dl
Stinco di manzo	35	2	vedi ricetta, almeno 1/2 dl
Lingua di manzo	50	2	coprire compl. d'acqua
Arrosto di maiale	40	2	vedi ricetta, almeno 1/2 dl
Spezzatino di maiale	13	2	vedi ricetta, almeno 1/2 dl
Stinco di maiale	40	2	vedi ricetta, almeno 1/2 dl
Gulasch di maiale	25	2	vedi ricetta, almeno 1/2 dl
Costate di maiale	20	2	vedi ricetta, almeno 1/2 dl
Stinco di maiale lesso	35	2	coprire compl. d'acqua
Pancetta affumicata	25	2	coprire compl. d'acqua
Pancetta salata o non salata	20	2	coprire compl. d'acqua

Cibo	Tempo cottura (min.)	Grado cott.	Aggiunta liquido
Agnello			
Arrosto d'agnello	30	2	vedi ricetta, almeno 1/2 dl
Gulasch d'agnello	20	2	vedi ricetta, almeno 1/2 dl
Pollame			
Pollo in pezzi	8	2	vedi ricetta, almeno 1/2 dl
Pollo intero	15	2	vedi ricetta, almeno 1/2 dl
Selvaggina			
Arrosto di lepre	30	2	vedi ricetta, almeno 1/2 dl
Arrosto di capriolo	30	2	vedi ricetta, almeno 1/2 dl
Selvaggina in salmi	18	2	vedi ricetta, almeno 1/2 dl
Spezzatino di selvaggina	20	2	vedi ricetta, almeno 1/2 dl
Cibi vari			
Carne macinata di manzo/vitello/maiale	8	2	vedi ricetta, almeno 1/2 dl
Coniglio (arrosto, pezzi)	30	2	vedi ricetta, almeno 1/2 dl
Trippa	15	2	vedi ricetta, almeno 1/2 dl
Sugo di carne	30	2	vedi ricetta, almeno 1/2 dl
Bollito	15	2	vedi ricetta, almeno 1/2 dl
Minestrone (vedi tempi di cottura degli ingredienti)			
Riscaldamento di piatti di carne	3	2	vedi ricetta, almeno 1/2 dl
Galantina	60	2	vedi ricetta, almeno 1/2 dl
Pesce (con cestello multicucina)			
Pesce intero, p.es. luccio, oppure pezzo grande di coda	6	1	fino al cestello
Pezzi di pesce, p.es. merluzzo	3	1	fino al cestello
Filetti di pesce grandi, p.es. ippoglosso	2	1	fino al cestello
Fondo di pesce (brodetto)	5	1	fino al cestello
Verdura fresca (con cestello multicucina o cestello cuoci-vapore)			
Carciofi	14	2	fino al cestello, almeno 1 dl
Verdura del foglio (coste, lattuga, barbabietola)	3	2	fino al cestello, almeno 1 dl
Cavolfiore	3	2	fino al cestello, almeno 1 dl
Fagiolini	3	2	fino al cestello, almeno 1 dl
Broccoli	2	2	fino al cestello, almeno 1 dl
Finocchio	6	2	fino al cestello, almeno 1 dl
Cavolo bianco tagliato a metà	6	2	fino al cestello, almeno 1 dl
Castagne	12	2	fino al cestello, almeno 1 dl
Piselli dolci	3	2	fino al cestello, almeno 1 dl
Rapa tagliata a metà/a fette	6/2	2	fino al cestello, almeno 1 dl
Porro tagliato a fette	3	2	fino al cestello, almeno 1 dl
Pannocchia di granoturco	7	2	fino al cestello, almeno 1 dl
Peperoncino tagliato a strisce/peperone	3	2	fino al cestello, almeno 1 dl

Cibo	Tempo cottura (min.)	Grado cott.	Aggiunta liquido
Navoni divisi in quattro	12	2	fino al cestello, almeno 1 dl
Navoni tagliati a fette	5	2	fino al cestello, almeno 1 dl
Rapa rossa	25	2	fino al cestello, almeno 1 dl
Cavolo di Bruxelles	4	2	fino al cestello, almeno 1 dl
Cavolo rosso	10	2	fino al cestello, almeno 1 dl
Carote	6	2	fino al cestello, almeno 1 dl
Crauti crudi	30	2	fino al cestello, almeno 1 dl
Scorzoneria	12	2	fino al cestello, almeno 1 dl
Sedano di Verona tagliato a metà/a fette	6/2	2	fino al cestello, almeno 1 dl
Asparagi	5-10	2	fino al cestello, almeno 1 dl*
Pomodori per sughi	6	2	fino al cestello, almeno 1 dl
Cavolo verzotto tagliato a metà	8	2	fino al cestello, almeno 1 dl

* È indispensabile raffreddare la pentola sotto il getto d'acqua fredda

Patate (con cestello multicucina)

(Per patate novelle, il tempo di cottura si riduce fino ad un terzo)

Patate lesse con buccia	7-10	2	fino al cestello (senza cestello: 1 dl di liquido)
Patate lesse divise in quattro	4	2	idem
Patate tagliate a fette	2	2	idem

Cereali

(Versate i cereali nel liquido in ebollizione e mescolate a fondo prima di chiudere la pentola!)

1:1½ (p.es. 1 tazza di riso = 1½ tazze d'acqua)

Riso (parboiled)	6	1	1:1½
Riso (risotto)	5	1	1:2
Riso e latte	10	1	1:3
Riso integrale messo a mollo	12	1	1:2
Riso integrale non messo a mollo	18	1	1:1½ - 1¾
Riso integrale (parboiled)	6	1	1:3
Riso selvatico messo a mollo (acqua non salata)	15	1	1:1½
Riso selvatico non messo a mollo	25	1	1:3
Semolino	4	1	1:3
Polenta	5	1	1:3
Granoturco	12	1	1:3

Legumi secchi

(messi a mollo per una notte. Per i legumi secchi non messi a mollo, il tempo di cottura aumenta di circa un terzo. Salate i legumi secchi soltanto dopo la cottura per evitare un aumento del tempo di cottura!)

Soia, fagioli borlotti, fagioli bianchi	8	1	coprire compl. d'acqua
Ceci, piselli gialli	10	1	coprire compl. d'acqua
Fagioli rossi	12	1	coprire compl. d'acqua
Lenticchie verdi e marroni (non messe a mollo)	7	1	rapporto acqua/cibo 3:1

Cibo	Tempo cottura (min.)	Grado cott.	Aggiunta liquido
------	----------------------	-------------	------------------

Frutta fresca (con cestello multicucina)

Pere, mele, pesche, prugne, albicocche molto mature	2	2	fino al cestello, almeno 1 dl
Prugne, albicocche ancora dure	4	2	fino al cestello, almeno 1 dl
Cotogne	10	2	fino al cestello, almeno 1 dl
Castagne	12	2	fino al cestello, almeno 1 dl

Verdura surgelata, non scongelata (con cestello multicucina)

Spinaci in foglia (confezione da 500 g)	10	2	solo fino al cestello
Rosette di cavolfiore	6	2	solo fino al cestello
Fagiolini	5	2	solo fino al cestello
Rosette di broccoli	5	2	solo fino al cestello
Piselli dolci	4	2	solo fino al cestello
Cavoli di Bruxelles	3	2	solo fino al cestello
Cavolo rosso cotto (500 g)	12	2	solo fino al cestello
Spinaci tritati (confezione da 500 g) (senza cestello multicucina)	10	2	

Tempo di preparazione di cibi precotti surgelati

Nella confezione di plastica:

Carne, piatti completi, confezione piccola	10	2	coprire la confezione d'acqua fino a metà
Carne, piatti completi, confezione grande	12	2	coprire la confezione d'acqua fino a metà

Frutta e verdura secca






(Mettete a mollo frutta/verdura secca, non occorre metterla a mollo se è stata comprata in commercio.)

Albicocche, pesche, prugne	2	2	coprire appena d'acqua
Fette di mela	3	2	coprire appena d'acqua
Pere intere (messe a mollo)	4	2	coprire appena d'acqua
Castagne	20	2	coprire appena d'acqua
Fagioli (messi a mollo)	12	2	coprire appena d'acqua

Cibi vari

Minestra di verdura	15	2	acqua fino al cestello
Budini, forme grandi	14	2	acqua fino al cestello
Budini, forme piccole per porzioni	8	2	acqua fino al cestello

16. Accessori DUROMATIC

	Descrizioni dell'articolo	Nr.	adatto a	
	Cestello cuociverdura	2005		Ø 14 – 22 cm
	Estrattore di succhi	2010	DUROMATIC DUROTHERM	da 5 L Ø 24 cm 5 L Ø 22 cm
	SWISS ENERGYSAVER	2080 2081		Ø 28 cm Ø 24 cm
	SWISS CLEANER Pasta per pulire 200 gr.	2015		
	SWISS EASY CLEANER Detergente liquido 250 ml	2016		

ITA





17. Parti di ricambio per DUROMATIC

Fra le molte parti di ricambio abbiamo scelto per voi le più importanti. Tutte le altre parti di ricambio sono in vendita presso i rivenditori specializzati.

Per avere la giusta parte di ricambio, comunicateci il numero dell'articolo e la data di produzione della pentola (vedi cap. 13) o inviate il pezzo difettoso ad uno dei centri assistenza KUHN RIKON.









	Descrizioni dell'articolo	Nr.	adatto a
	Valvola SI	1565	Tutti modelli dal 1980
	Indicatore di pressione con molla	3851	Tutti modelli dal 1980 (senza TIMAX e TOP)
	Indicatore di pressione con molla	1701	TOP
	Molla della valvola	1553	TOP
	Molla della valvola DUOPACK	3122	Tutti i modelli dal 1980 (senza TIMAX e TOP)
	Testina della valvola	1488	SUPREME INOX CLASSIC
	Testina della valvola	1751	TOP dal prod. 09/00
	Copertura blu D/F	1490	SUPREME
	Copertura blu E/Sp	1491	SUPREME
	Copertura blu I/R	1586	SUPREME
	Copertura verde D/F	1492	SUPREME
	Copertura verde E/Sp	1525	SUPREME
	Copertura verde I/R	1587	SUPREME
	Copertura nera	1454	CLASSIC
	Copertura nera	1679	ERGO

17. Parti di ricambio per DUROMATIC

	Descrizioni dell'articolo	Nr.	adatto a		
	Copertura	1621	INOX		
	Copertura	1752	TOP		
	Guarnizione di gomma Ø 20 cm	nera 1540 (3026)	Tutti modelli		Ø 20 cm
	Guarnizione di gomma Ø 22 cm	nera 1541 (3034)	Tutti modelli		Ø 22 cm
	Guarnizione di gomma, Ø 24 cm	nera 1542 (3009)	Tutti modelli		Ø 24 cm
	Guarnizione di gomma, Ø 28 cm	nera 1503	HOTEL		Ø 28 cm
	Guarnizione di gomma, Silicone, Ø 20 cm	blu 1657 (3026)	Tutti modelli		Ø 20 cm
	Guarnizione di gomma, Silicone, Ø 22 cm	blu 1501	Tutti modelli		Ø 22 cm
	Guarnizione di gomma, Silicone, Ø 24 cm	blu 1502	Tutti modelli		Ø 24 cm
	Cestello multicucina Ø 20 cm, Ø interno della pentola	Inox 1402	Tutti modelli		Ø 20 cm
	Cestello multicucina Ø 22 cm, Ø interno della pentola	Inox 3319	Tutti modelli		Ø 22 cm
	Cestello multicucina Ø 28 cm, Ø interno della pentola	Inox 1404	HOTEL		

ITA

18. Parti di ricambio per DUROTHERM TIMAX

	Descrizioni dell'articolo	Nr.	adatto a		
	Vita della valvola	1551	TIMAX		
	Indicatore di pressione con molla	1552	TIMAX		
	Molla della valvola	1553	TIMAX		
	Modulo automatico scritta in oro	1557	DUROTHERM		
	Modulo automatico scritta in argento	1581	DUROTHERM		
	Batteria	1558			
	Copertura di cassa della batteria	1549			
	Sottopentola	1410	DUROTHERM TIMAX	Ø 18 cm	
	Sottopentola	1411	DUROTHERM TIMAX	Ø 22 cm	
	Cestello Ø 18 cm, Ø interno della pentola	Inox	1403	DUROTHERM TIMAX	2 L
	Cestello Ø 20 cm, Ø interno della pentola	Inox	1402	DUROTHERM TIMAX	3-5 L

DUROMATIC

Índice

1. Las ventajas de su olla a presión DUROMATIC, a simple vista	106
2. Utilización correcta	107
3. Seguridad	108
4. Puesta en marcha de la olla a presión DUROMATIC	109
5. Llenado	110
6. Comprobación de la válvula	110
7. Cerrado de la olla	111
8. Cocinar con presión	112
9. Purgado del vapor y apertura de la olla	114
10. Indicaciones para la limpieza y el mantenimiento de la DUROMATIC	116
11. Ayudas en caso de avería de la olla DUROMATIC	120
12. Garantía	121
13. Reparaciones, direcciones de compra y servicio técnico	121
14. Protección del medio ambiente/retirado de la olla	122
15. Tabla de los tiempos de cocción	123
16. Accesorios DUROMATIC	127
17. Repuestos DUROMATIC	128
18. Repuestos DUROTHERM TIMAX	130

SPA

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS



Advertencias importantes de seguridad



Indicación

1. Las ventajas de su olla a presión DUROMATIC, a simple vista

- Cocción que preserva las vitaminas (para su salud)
- Ahorro de energía y tiempo (el tiempo de cocción con presión es de aprox. 1/3 del tiempo de cocción habitual)
- Asas de plástico termoaislantes (seguridad en el manejo)
- Marca de la cantidad de llenado (grabado laser en el interior: 1/2 y 2/3 de la cantidad de llenado)
- Bloqueo totalmente automático de la tapa (impide que la olla pueda ser abierta estando bajo presión)
- Válvula de aroma (se preservan el aroma y el color natural de las comidas)
- Indicador de presión acústico (para facilitar el manejo)
- Protección múltiple contra sobrepresión (para su seguridad)
- Fondo sandwich Supertérmico, (distribución óptima del calor, apto para todo tipo de cocinas, incluso las de inducción)
- Acero inoxidable especial (garantiza calidad y duración)
- Algunos modelos con despresurizado automático de dos niveles
- Productos de muy fácil cuidado y servicio

1.1 Las ventajas adicionales de su olla a presión con recubrimiento antiadherente

Además de las ventajas conocidas de las ollas a presión de KUHN RIKON, este recubrimiento le ofrece más ventajas decisivas:

- Resistente recubrimiento de titanio
- Recubrimiento antiadherente (las comidas no se pegan)
- Se puede freír primero con fuego fuerte
- Limpieza fácil
- Olla multifuncional: freír primero con fuego fuerte y luego terminar la cocción con presión (cocción con presión: aprox. 1/3 del tiempo normal)

2. Utilización correcta

La olla a presión DUROMATIC ha sido concebida para cocinar con un mínimo de agua y puede ser utilizada en todo tipo de cocinas, incluso las de inducción, tanto del hogar como de hostelería.



Las ollas a presión KUHN RIKON S.A. son especialmente apropiadas para comidas que normalmente requieren largo tiempo de cocción:

sopas

carnes (p.ej. asado, gulash, guisos, etc.)

hortalizas

patatas / determinados cereales y legumbres

productos secos, arroz



Su olla funciona bajo presión.

Aunque la olla a presión DUROMATIC se distinga por su alto nivel de calidad y seguridad, no puede descartarse la posibilidad de que se produzcan lesiones (por escaldamiento) o daños materiales, si la olla es utilizada de forma incorrecta o se emplea para fines inapropiados. Por eso le recomendamos atenerse a las advertencias de seguridad marcadas en rojo.

SPA

3. Seguridad

Antes de usar su olla a presión DUROMATIC, lea éstas instrucciones de uso hasta el final, especialmente las indicaciones referentes al control, a la limpieza y al mantenimiento de los dispositivos de seguridad. Preste especial atención a las advertencias de seguridad marcadas con un triángulo rojo.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Durante el uso de la olla a presión hay que atenerse siempre a las siguientes medidas básicas de precaución

1. Leer todas las instrucciones.
2. No tocar las superficies calientes. Sujetar la olla sólo por el mango o las asas.
3. Al usar la olla a presión en presencia de niños, hay que vigilar a éstos muy atentamente.
4. No poner nunca la olla a presión en un horno caliente.
5. Al utilizar una cocina de gas, le rogamos leer el capítulo 4.
6. Maneje siempre la olla a presión con extremado cuidado, sobre todo si contiene líquido hirviendo.
7. Usar la olla a presión sólo para los fines previstos. (Ver cap. 2)
8. Este aparato cocina con presión. Si se emplea incorrectamente, podrían producirse lesiones por quemadura. Antes de la puesta en marcha, asegúrese de haber cerrado la olla correctamente. (Ver cap. 7)
9. No llenar nunca la olla más de 2/3 de su capacidad. Si se guisan alimentos que se hinchan durante la cocción, como p.ej. arroz, legumbres secas, etc., la olla sólo debe ser llenada hasta la mitad. (Ver cap. 5)
10. No usar esta olla para preparar compota de manzana, arándanos, cebada, copos de avena u otros productos de cereales (excepto los mencionados en la página 125), ni guisantes, pastas, macarrones o ruibarbo. Estos alimentos tienden a formar espuma o salpicaduras que pueden bloquear la válvula. Estos alimentos no se deben cocinar nunca en la olla a presión.
11. Antes de cada utilización hay que controlar si el indicador de presión de la válvula se puede mover libremente. (Ver cap. 6)
12. La olla a presión sólo se debe abrir después de haberla enfriado y después de que haya desaparecido la presión interior. Si los mangos no se pueden mover o sólo se pueden mover con dificultad significa que la olla aún conserva presión interior. En tal caso no trate de abrirla nunca. La presión interior de la olla puede resultar peligrosa. (Ver cap. 9)
13. Esta olla no se debe usar con presión para freír alimentos en aceite.
14. Aténgase a las instrucciones de limpieza y mantenimiento después de cada uso.
15. Después de alcanzar la presión normal de cocción, reduzca el calor de modo que el líquido que produce el vapor no se pueda escapar.

¡GUARDE BIEN ESTAS INSTRUCCIONES!



4. Puesta en marcha de la olla a presión DUROMATIC

Antes de usarla por primera vez, hay que lavar con agua caliente y detergente la olla, la tapa y la junta de goma.

En las cocinas eléctricas, el diámetro de la placa de cocción y el tamaño de la base de la olla a presión deberán ser iguales. Está debidamente señalado en el fondo de la olla, en su parte exterior. (Ver cap. 13)

En algunas cocinas de inducción, y bajo ciertas condiciones, se puede generar un sonido durante la cocción porque el campo magnético produce una vibración en la olla. Esto no se puede evitar, pero no hay que preocuparse puesto que no dañará la cacerola.

En las cocinas a gas, la llama no deberá sobresalir de la base de la olla ni calentar la pared externa de la misma. Esto produciría un cambio del color de la olla y las asas (o mangos) se calentarían innecesariamente. Recomendación: emplear un salvallamas. (Ver cap. 16)



SPA

4.1 Puesta en marcha de la DUROMATIC con recubrimiento antiadherente

Después de lavar y secar minuciosamente la olla a presión con detergente antes del primer uso, poner unas gotas de aceite de cocina en la olla y repasarla con un papel de cocina.

5. Llenado



Nunca llene la olla por encima de los 2/3 de su capacidad, contando el líquido que se añada (ver la marca en el interior de la olla).



Cuando se preparen sopas, determinados cereales y legumbres secas (ver página 125), o judías secas, no hay que llenar nunca más de la mitad de la olla (marca de 1/2).



Si se llena la olla en exceso, pueden resultar afectados los elementos de seguridad (peligro de escaldamiento).



No olvide añadir líquido (ver la tabla de tiempos de cocción en el cap. 15), pues la evaporación total del líquido puede causar el sobrecalentamiento del alimento y de la olla.




Los granos de sal deberán ser disueltos completamente removiéndolos en agua caliente. No conservar en la olla agua salada ni comidas muy saladas, ya que esto podría atacar el acero.

6. Comprobación la válvula




¡La válvula es un dispositivo de seguridad! Comprueba si la pequeña cápsula de la válvula está fuertemente apretada. Si no es así, enrósquela firmemente (ver las indicaciones de limpieza y mantenimiento en el cap. 10).




Tirando ligeramente del indicador de presión controle si la válvula se puede mover libremente. Si la válvula no se mueve libremente la olla a presión no debe ser utilizada. (Ver el cap. 11: Ayudas en caso de avería)

7. Cerrado de la olla

Poner la junta de goma cuidadosamente en el interior de la tapa, asegurándose de que quede por debajo de las dos pestañas pequeñas, bien pegada al fondo y encajada por debajo de los dos puntos de fijación.



Compruebe que el pasador de seguridad coloreado aleje la junta de goma del borde de la tapa.



1 Pasador de seguridad con muelle (montado dentro del mango de la olla)


2 Junta de goma (posición, para una olla que no está completamente cerrada)

3 Mango de la tapa

SPA

Modelo con mango:

Colocar la tapa sobre el cuerpo, tal y como se indica en la ilustración. El triángulo de posicionamiento de la tapa debe apuntar al centro del mango del cuerpo.




Girar la tapa en el sentido de las agujas del reloj, hasta que el mango de la tapa esté sobre el mango del cuerpo.



Control: La olla estará bien cerrada, si el mango del cuerpo y el mango de la tapa se encuentran justo uno encima del otro.

Modelo con asas laterales:

El triángulo de posicionamiento de la tapa deberá coincidir con el centro del asa lateral del cuerpo.



Girar la tapa en el sentido de las agujas del reloj, hasta que las asas de la tapa cubran las asas del cuerpo.



Control: Las asas laterales del cuerpo y las de la tapa deberán estar unas encima de las otras.

8. Cocinar con presión



Sujete la olla caliente únicamente por las asas y/o el mango. Maneje la olla siempre con extremo cuidado, sobre todo si ésta contiene líquido hirviendo. Las ollas a presión con asas metálicas pueden requerir el uso de guantes de tela.



Evite la evaporación total del líquido de la olla, ya que de lo contrario podrían producirse daños.



Nunca deje la olla a presión vacía sobre la placa caliente.



No use esta olla para preparar compota de manzana, arándanos, cebada, copos de avena u otros productos de cereales (excepto los mencionados en la página 125), guisantes, pastas o macarrones. Estos alimentos tienden a formar espuma o salpicaduras que pueden bloquear la válvula.



Si la olla no funciona bien: retírela del fuego y deje que se enfríe.


Cierre correctamente la olla y póngala en la placa del diámetro correspondiente al tamaño de la base de la olla, que está debidamente señalado en el fondo de la olla (en su parte exterior ver cap. 13) y conecte a toda su potencia la fuente de calor.

En cuanto el contenido de la olla comience a hervir, lo primero que escapará por la válvula será el oxígeno del aire. A continuación, se disparará hacia arriba el cabezal de la válvula. Seguidamente, el indicador de presión se elevará, indicando el aumento de presión dentro de la olla. Observe: al poco tiempo podrá verse en el indicador de presión el primer anillo rojo, el cual indica que se ha alcanzado el nivel de cocción 1.




En cuanto se puede ver la segunda anilla roja, comienza el tiempo de cocción. (Ver cap. 15: Tabla de tiempos de cocción)

Significado de los niveles de cocción:



Nivel de cocción 1
Cocción suave a baja presión. (0.4 bar)

El nivel de cocción 1 se alcanza cuando se puede ver el primer anillo rojo del indicador de presión. Durante todo el tiempo de cocción, sólo deberá permanecer visible el primer anillo rojo.



Nivel de cocción 2
Cocción rápida a alta presión. (0.8 bar)

El nivel de cocción 2 se alcanza cuando se pueden ver los dos anillos rojos del indicador de presión. Durante todo el tiempo de cocción, deberán permanecer visibles siempre los dos anillos rojos.

Para mantener el nivel de cocción deseado, se deberá reducir correspondientemente el suministro de calor.

Si se percibe un sonido silbante y se produce escape de vapor, será señal de que se alcanzó la presión máxima de cocción de 1.2 bar. Reduzca el calor y/o retire durante un tiempo breve la olla de la fuente de calor, hasta que la segunda raya roja del indicador de presión baje pero aún se pueda ver.

- ☞ En el vaporizador o en la rejilla se pueden hervir verduras de forma especialmente suave, preservando su color, su aroma, sus vitaminas y sus propiedades nutritivas.

8.1 Asar con una DUROMATIC con recubrimiento antiadherente

Utilizar sólo aceites o grasas vegetales aptos para freír alimentos (mirarlo en las etiquetas de los envases) cuando se frían los alimentos, antes de ponerlos a cocinar bajo presión.

- ☞ A pesar del recubrimiento de fondo duro de titanio, sumamente resistente le recomendamos utilizar cucharas y tenedores sintéticos o de madera para dar vuelta o remover la comida.

9. Purgado del vapor y apertura de la olla



¡No abrir jamás la olla a la fuerza!




Si se han preparado alimentos pastosos o de gran contenido en grasa, hay que sacudir ligeramente la olla a presión antes de abrir la tapa para evitar que el contenido salpique.

La olla a presión puede abrirse con una fuerza normal una vez que no tiene presión interior (válvula de seguridad). Se puede reducir la presión interior mediante expulsión de vapor, tal y como se explica a continuación:

9.1 Purgado lento del vapor:


Colocar la olla al lado de la placa y dejarla enfriar.

9.2 Purgado normal del vapor:



Presionar ligeramente el indicador de presión con el dedo hasta que deje de salir vapor.


9.3 Purgado rápido del vapor:



Enfriar el borde de la olla bajo un chorro de agua fría (sólo el borde de la olla, ya que de lo contrario, el agua podrá ser aspirada hacia el interior de la olla).


Ciertos modelos tienen una función automática adicional de despresurizado.

9.4 Purgado automático normal del vapor:




Levantar la cápsula de la válvula y girarla en 75° en sentido horario hasta que engatille por primera vez (nivel 1).

9.5 Purgado automático rápido del vapor:



Levantar un poco más la cabecilla de la válvula y girarla en 90° en sentido horario hasta que engatille por segunda vez (nivel 2).

9.6 Apertura de la olla despresurizada



La olla estará despresurizada, e.d. sin presión, cuando el indicador de presión permanezca bajado. Ahora, deslice las asas de la tapa en el sentido contrario a las agujas del reloj, hasta quedar al lado de las asas de la olla. En esta posición, la tapa puede ser retirada fácilmente de la olla.

Sugerencias para purgar el vapor en determinados alimentos:



Alimentos que requieran un tiempo de cocción corto:

Purgar el vapor rápidamente, de lo contrario, éstos podrían cocerse demasiado.



Hortalizas de cocción larga / sopas / carnes completamente sumergidas en líquido / patatas / cereales / judías secas:

Purgar el vapor lentamente. ¡No enjuagar con agua!
(las patatas podrían romperse).



Carne (normal) / hortalizas / hortalizas congeladas / frutas frescas / alimentos secos (sin judías):

Purgar el vapor de forma normal o rápida (para alimentos precocinados congelados, hay que retirar primero la olla de la fuente de calor y dejarla reposar durante un minuto).



Pescado / Arroz:

Purgado rápido del vapor



Alimentos pastosos o de alto contenido en grasa (p.ej. legumbres secas):

Purgado lento del vapor, sacudiendo ligeramente la olla antes de abrir la tapa para que no salpique la comida.



Después de cocinar carne con piel, que puede levantarse por el efecto de la presión, no pinchar la carne mientras la piel está todavía hinchada, peligro de escaldamiento.

10. Indicaciones para la limpieza y el mantenimiento de la DUROMATIC



En condiciones normales, la válvula se limpia por sí sola. Sin embargo, si ha salido algo de alimento por la válvula, ésta deberá ser desmontada y limpiada. (Ver cap. 10.1)



Los mangos o las asas que estén sueltos deberán ser atornillados firmemente con un destornillador. Si surgen problemas, rogamos ponerse en contacto con su distribuidor o con el Servicio Técnico de KUHN RIKON. (Ver cap. 13)



Quitar la junta de goma de la tapa después de cada uso. Lavar cuidadosamente la junta de goma así como la tapa, especialmente por su lado exterior.



La válvula de seguridad (segundo dispositivo de seguridad) debe estar siempre correctamente colocada en la tapa (se debe ver el muelle en el interior de la tapa). Esta válvula no se debe desmontar nunca para limpiarla.



La tapa, la campana de la válvula, la junta de goma y la olla no deben ser lavados en el lavavajillas.



La suciedad, incluso si es fuerte y está quemada o incrustada, no debe ser retirada utilizando medios agresivos como cuchillos, esponjilla de acero o trapo de cobre. En tales casos, dejar la olla a remojo con agua caliente y detergente durante un tiempo prolongado y después eliminar los residuos residentes con un cepillo de fregar, una esponja o un trapo.



El módulo de la tapa, que tiene los tiempos de cocción impresos, sólo debe de ser limpiado con un paño húmedo (no utilizar otros medios abrasivos, ni SWISS CLEANER o similares).



No usar productos abrasivos como la lejía o aguarrás para limpiar la olla.



Las manchas de cal persistentes pueden ser retiradas con unas gotas de vinagre, zumo de limón o SWISS CLEANER. (Ver cap. 16)




Si se ha producido un cambio de color a causa del exceso de calor, recomendamos el uso de la pasta de limpieza SWISS CLEANER.



Si la tapa gira con dificultad hay que untar ligeramente la junta de goma con aceite de cocina.




Para guardar la olla, colocar la tapa en posición invertida sobre la olla, para evitar que la junta de goma que se encuentra dentro de la tapa tenga que soportar peso y se deforme.



10.1 Válvulas

10.1.1 Quitar el módulo de la tapa




Sacar todos los módulos de la tapa con ambas manos.

10.1.2 Desmontaje de las válvulas de las ollas INOX, CLASSIC, SUPREME, ERGO y HOTEL

Retirar la cabeza de la válvula del indicador de presión desenroscándola con un desatornillador o una moneda por la parte interior de la tapa. Mantener sujeta la válvula mientras tanto.


Modelo INOX, CLASSIC, SUPREME, ERGO y HOTEL



- 1 Cápsula de la válvula
- 2 Indicador de presión
- 3 Casquillo de la válvula
- 4 Muelle de la válvula

10.1.3 Desmontaje de la válvula TOP

Para desmontar la válvula Top destornillar, por la parte interior de la tapa (2), un destornillador, el tornillo de la válvula con indicador integrado de presión.




10.1.4 Limpieza y montaje de la válvula

1. Retirar el cabezal de la válvula del indicador de presión (desenroscándola con una moneda o destornillador).
2. Desmontar y limpiar la válvula. No usar nunca agentes de limpieza agresivos o abrasivos.
3. Cuando se proceda a montarla de nuevo, prestar atención a que el cabezal de la válvula esté bien sujeta sobre el indicador de presión.
4. Después del montaje deberá comprobarse la válvula. (Ver cap. 6)

SPA

10.1.5 Montaje de la válvula de seguridad (segundo dispositivo de seguridad)

Presionar con la mano la válvula hacia dentro, desde el interior de la tapa.



Lado interior de la tapa

Control:

La goma azul debe ajustar perfectamente tanto en la parte interior como exterior de la tapa. El muelle es visible en el lado interior de la tapa.

10.2 Instrucciones adicionales de limpieza y cuidado para la DUROMATIC con recubrimiento antiadherente

Además de las instrucciones generales de cuidados y limpieza del capítulo 10, por favor anote los siguientes consejos.



No limpiar el recubrimiento antiadherente de titanio con productos abrasivos ni con la pasta de limpieza SWISS CLEANER.

Lavar el recubrimiento antiadherente con agua caliente y detergente inmediatamente después de usar la olla, es decir cuando aún esté caliente, para evitar que se peguen restos de comida. De esta forma mantendremos el efecto antiadherente y evitaremos que se quemen los restos de grasa.

11. Ayudas en caso de avería de la DUROMATIC



Si existe alguna duda con respecto a la eficacia de los dispositivos de seguridad, no debe emplearse la olla para cocinar a presión. Recomendamos consultar a su negocio especializado o a su Central de Servicio Técnico KUHN RIKON. (Ver cap. 13)



¿La olla a presión tiene un escape?

- Compruebe que la junta de goma esté colocada correctamente (ver cap. 7);
- Lubricar la junta de goma con un poco de aceite vegetal de cocina o mojarla con un poco de agua;
- O reemplácela si es necesario.

Si la tapa se abre o cierra sólo con gran esfuerzo, incluso después de haber sido ligeramente lubricada la junta de goma (posible causa: deformación de la olla o de la tapa), la olla deberá ser sometida a un control en un Centro de Servicio Técnico KUHN RIKON. (Ver cap. 13)

Si la válvula de seguridad (segundo dispositivo de seguridad) expulsa vapor durante la cocción, significa que la válvula (primer dispositivo de seguridad) no ha funcionado. En tal caso hay que desmontar la válvula, limpiarla y revisarla según descrito en el capítulo 10.

Si durante la revisión de la válvula, el indicador de presión se traba hay que desmontar la válvula, desarmarla, limpiarla y controlarla. (Ver cap. 10)

Si esto no da resultado hay que enviar la tapa completa para su reparación al Servicio Técnico. (Ver cap. 13)

12. Garantía

KUHN RIKON AG garantiza el presente producto durante 10 años por defecto de material o fabricación. Recubrimiento titán 3 años de garantía (se necesita presentar el comprobante de compra). Esta garantía no incluye daños causados por recalentamiento, exceso de suciedad, rayas, decoloración. Quedan excluidas las piezas recambiables tales como las piezas de garnición, la junta de goma.

13. Reparaciones, direcciones de compra y servicio técnico



Bajo ningún concepto deberán efectuarse modificaciones en la olla a presión (especialmente en los dispositivos de seguridad).



La utilización de piezas de repuesto de otro fabricante puede mermar la seguridad. KUHN RIKON no puede probar cada accesorio que esté en el mercado, por lo que recomendamos que utilicen únicamente repuestos originales de KUHN RIKON.



En el capítulo 17 y 18 se detallan las piezas de repuesto.

Si necesita reparaciones y piezas de repuesto, rogamos ponerse en contacto con su distribuidor habitual o con nuestra central de Servicio Técnico en:

Suiza:

KUHN RIKON AG
Service Center
CH-8486 Rikon
Tel. +41 52 396 03 50
Fax +41 52 396 02 02
service@kuhnrikon.ch


España:

KUHN RIKON Española, S.A.
San Clemente, 4 Pral. Dcha
E-50001 Zaragoza
Tel. 976 235 923
Fax 976 227 859
oficinas@kuhnrikon.es

USA:

KUHN RIKON Corporation:
46 Digital Drive, Suite 5
Novato, CA 94949
Tel. 1 800 662 5882
Tel. 415 883 1101
Fax 415 883 5985
kuhnrikon@kuhnrikon.com

Fuente de suministro de piezas de repuesto originales, centro de asistencia técnica e información.



En la base de la olla a presión encontrará por ejemplo la siguiente marca. Si desean hacer alguna consulta, por favor indiquen siempre los datos subrayados en rojo (número de artículo: por ejemplo 3342; fecha de producción: por ejemplo 02.07.; denominación del producto: por ejemplo DUROMATIC).

Ø = Diámetro de la placa.

14. Protección del medio ambiente / retirado de la olla

La olla, los accesorios y el embalaje deberían ser entregados para su reciclaje ecológico. Deberán cumplirse las normas habituales del país y de la región.

15. Tabla de los tiempos de cocción

Los tiempos de cocción detallados en la siguiente tabla pueden variar ligeramente – según el producto, el almacenamiento y la calidad del alimento.

Alimento	Tiempo de cocción (min)	Nivel de cocción	Añadido de líquidos
Sopas			
Consomé	20	1	a discreción
Sopa de guisantes	12	1	a discreción
Sopa de verduras, según las verduras	5-8	1	a discreción
Sopa de sémola	8	1	a discreción
Sopa de gulash	20	1	a discreción
Sopa de ave, gallina	40	1	a discreción
Sopa de pollo	15	1	a discreción
Sopa de patatas	6	1	a discreción
Sopa de harina	12	1	a discreción
Sopa Minestrone	8	1	a discreción
Sopa de rabo de buey	30	1	a discreción
Sopa de carne (consomé de carne)	45	1	a discreción
Sopa de cebolla	4	1	a discreción
Carnes			
Asado de ternera	30	2	según receta, 1/2 dl como mínimo
Jarrete de ternera entera	45	2	según receta, 1/2 dl como mínimo
Jarrete de ternera en filetes	25	2	según receta, 1/2 dl como mínimo
Gulash de ternera	20	2	según receta, 1/2 dl como mínimo
Lengua de ternera	40	2	según receta, 1/2 dl como mínimo
Cabeza de ternera	20	2	cubrir totalmente con agua
Asado de vaca/asado adobado con vinagre	45	2	según receta, 1/2 dl como mínimo
Rollos de carne rellenos	13	2	según receta, 1/2 dl como mínimo
Lonchas de vaca	12	2	según receta, 1/2 dl como mínimo
Filetes de vaca en su jugo	15	2	según receta, 1/2 dl como mínimo
Guiso de carne de vaca (gulash)	25	2	según receta, 1/2 dl como mínimo
Carne de vaca hervida	45	2	según receta, 1/2 dl como mínimo
Jarrete de vaca	36	2	según receta, 1/2 dl como mínimo
Lengua de vaca	50	2	cubrir totalmente con agua
Asado de cerdo	40	2	según receta, 1/2 dl como mínimo
Lonchas de cerdo	13	2	según receta, 1/2 dl como mínimo
Jarrete de cerdo	40	2	según receta, 1/2 dl como mínimo
Guiso de carne de cerdo (gulash)	25	2	según receta, 1/2 dl como mínimo
Costillas de cerdo ahumada (al estilo de Kassel)	20	2	según receta, 1/2 dl como mínimo
Carne de cerdo salada (pie, codillo, ...)	35	2	cubrir totalmente con agua
Tocino ahumado	25	2	cubrir totalmente con agua
Tocino salado o sin salar	20	2	cubrir totalmente con agua

Alimento	Tiempo de cocción (min)	Nivel de cocción	Añadido de líquidos
Cordero			
Asado de cordero	30	2	según receta, 1/2 dl como mínimo
Guiso de cordero (gulash)	20	2	según receta, 1/2 dl como mínimo
Aves			
Aves en trozos	8	2	según receta, 1/2 dl como mínimo
Pollo entero	15	2	según receta, 1/2 dl como mínimo
Caza			
Asado de liebre	30	2	según receta, 1/2 dl como mínimo
Asado de corzo	30	2	según receta, 1/2 dl como mínimo
Guiso picante de caza	18	2	según receta, 1/2 dl como mínimo
Lonchas de caza	20	2	según receta, 1/2 dl como mínimo
Varios			
Carne picada (de tres tipos)	8	2	según receta, 1/2 dl como mínimo
Conejo (asado, trozos)	30	2	según receta, 1/2 dl como mínimo
Callos	15	2	según receta, 1/2 dl como mínimo
Caldo de carne (consomé)	30	2	según receta, 1/2 dl como mínimo
Pastel de carne	15	2	según receta, 1/2 dl como mínimo
Cocidos y estofados (véanse los tiempos de cocción de cada ingrediente)			
Calentar platos de carne	3	2	según receta, 1/2 dl como mínimo
Carne en gelatina	60	2	según receta, 1/2 dl como mínimo
Pescado (con reja)			
Pescado entero, p.ej. lucio			
o trozos grandes de cola	6	1	en la olla, hasta la altura de la reja
Filetes de pescado, p.ej. bacalao	3	1	en la olla, hasta la altura de la reja
Filetes de pescado grandes, p.ej. rodaballo	2	1	en la olla, hasta la altura de la reja
Caldo de pescado (consomé de pescado)	5	1	en la olla, hasta la altura de la reja
Verdura fresca (con reja o cesto para hervir a vapor)			
Alcachofas	14	2	hasta la altura de la reja, 1 dl mínimo
Verdura de hoja (tallos de acelga, lechuga, acelga)	3	2	hasta la altura de la reja, 1 dl mínimo
Coliflor	3	2	hasta la altura de la reja, 1 dl mínimo
Judías	3	2	hasta la altura de la reja, 1 dl mínimo
Brécol	2	2	hasta la altura de la reja, 1 dl mínimo
Hinojo	6	2	hasta la altura de la reja, 1 dl mínimo
Repollo (col blanca cortada en dos)	6	2	hasta la altura de la reja, 1 dl mínimo
Castañas	12	2	hasta la altura de la reja, 1 dl mínimo
Guisantes menores (vainas dulces)	3	2	hasta la altura de la reja, 1 dl mínimo
Colinabo cortado en dos / en rodajas	6/2	2	hasta la altura de la reja, 1 dl mínimo
Puerro en rodajitas	3	2	hasta la altura de la reja, 1 dl mínimo
Mazorcas de maíz	7	2	hasta la altura de la reja, 1 dl mínimo
Pimientos en tiras / pimiento rojo	3	2	hasta la altura de la reja, 1 dl mínimo
Colinabo cortado en trozos	12	2	hasta la altura de la reja, 1 dl mínimo

Alimento	Tiempo de cocción (min)	Nivel de cocción	Añadido de líquidos
Colinabo cortado en rodajas	5	2	hasta la altura de la reja, 1dl mínimo
Remolacha	25	2	hasta la altura de la reja, 1dl mínimo
Coles de Bruselas	4	2	hasta la altura de la reja, 1dl mínimo
Lombarda	10	2	hasta la altura de la reja, 1dl mínimo
Zanahorias	6	2	hasta la altura de la reja, 1dl mínimo
Choucroute crudo	30	2	hasta la altura de la reja, 1dl mínimo
Salsifi	12	2	hasta la altura de la reja, 1dl mínimo
Bulbo de apio cortado en dos/rebanadas	6/2	2	hasta la altura de la reja, 1dl mínimo
Espárragos	5-10	2	hasta la altura de la reja, 1dl mínimo*
Tomates para salsa (Sugo)	6	2	hasta la altura de la reja, 1dl mínimo
Berza (col), cortada en dos	8	2	hasta la altura de la reja, 1dl mínimo

* Enfriar sin falta la olla con agua fría

Patatas (con reja)

(El tiempo de cocción de las patatas nuevas se reduce en un tercio)

Patatas sin pelar	7-10	2	hasta la altura de la reja (sin reja: 1 dl de líquido)
Patatas cocidas con sal, troceadas	4	2	ídem
Patatas en lonchas	2	2	ídem

Cereales

(El alimento deberá ser introducido dentro del líquido, cuando éste esté hirviendo. Remover todo bien, antes de cerrar la olla!) p.ej. 1 taza de arroz = 1½ tazas de agua)

Arroz	6	1	1:1½
Arroz (Risotto)	5	1	1:2
Arroz con leche	10	1	1:3
Arroz integral, puesto a remojo	12	1	1:2
Arroz integral, sin haber estado a remojo	18	1	1:1½ – 1¼
Arroz integral	6	1	1:3
Arroz silvestre, puesto a remojo (agua sin sal)	15	1	1:1½
Arroz silvestre, sin haber estado a remojo	25	1	1:3
Sémola	4	1	1:3
Maíz grueso (Polenta)	5	1	1:3
Maíz grueso (maíz de los Grisones)	12	1	1:3

Legumbres secas

Deben haber estado a remojo durante la noche. En las legumbres que no hayan estado a remojo, el tiempo de cocción se incrementará en un tercio aproximadamente. Las legumbres deberán ser sazonadas con sal después de la cocción, ya que de lo contrario, aumentaría el tiempo de cocción.

Judías Borlotti, habas de soja, judías blancas	8	1	Cubrir bien el alimento con agua
Garbanzos, habas, guisantes amarillos	10	1	Cubrir bien el alimento con agua
Habichuelas, judías negras (de Brasil), judías blancas grandes	12	1	Cubrir bien el alimento con agua
Lentejas, verdes, pardas (sin haber estado a remojo)	7	1	3 veces más agua que alimento

Alimento	Tiempo de cocción (min)	Nivel de cocción	Añadido de líquidos
----------	-------------------------	------------------	---------------------

Fruta fresca (con reja)

Peras, manzanas, melocotones, ciruelas, albaricoques muy maduros	2	2	hasta la altura de la reja, 1dl mínimo
Ciruelas, albaricoques todavía duros	4	2	hasta la altura de la reja, 1dl mínimo
Membrillos	10	2	hasta la altura de la reja, 1dl mínimo
Castañas	12	2	hasta la altura de la reja, 1dl mínimo

Verduras congeladas, sin haber sido descongeladas previamente (con reja)

Espinacas en hojas (paquete de 500 g)	10	2	sólo hasta la altura de la reja
Trocitos de coliflor	6	2	sólo hasta la altura de la reja
Judías verdes	5	2	sólo hasta la altura de la reja
Trocitos de brécol	5	2	sólo hasta la altura de la reja
Guisantes mollaros (vainas dulces)	4	2	sólo hasta la altura de la reja
Coles de Bruselas	3	2	sólo hasta la altura de la reja
Lombarda cocida (500 g de lombarda)	12	2	sólo hasta la altura de la reja
Espinacas picadas (paquete de 500 g.) (sin reja)	10	2	

Tiempo de preparación para precocinados congelados

En bolsa de plástico:

Carne, comidas completas, paquete pequeño	10	2	sumergir la bolsa dentro del agua, hasta la mitad
Carne, comidas completas, paquete grande	12	2	sumergir la bolsa dentro del agua, hasta la mitad

Frutos secos






(Los frutos secados en casa deberán ser puestos en remojo la víspera. Los frutos secos comprados no requieren tiempo de remojo).

Albaricoques, melocotones, ciruelas	2	2	cubrir apenas con agua
Rodajas de manzanas	3	2	cubrir apenas con agua
Peras enteras (puestas a remojo)	4	2	cubrir apenas con agua
Castañas	20	2	cubrir apenas con agua
Judías (puestas a remojo)	12	2	cubrir apenas con agua

Varios

Pasteles de verdura	15	2	agua hasta la altura de la reja
Budines, moldes grandes	14	2	agua hasta la altura de la reja
Budines, moldes pequeños individuales	8	2	agua hasta la altura de la reja

16. Accesorios DUROMATIC

	Denominación del artículo	Art. N°	Para
	Hervidor de verduras	2005	Ø 14 – 22 cm
	Juego sacajugo	2010	DUROMATIC desde 5 L Ø 24 cm DUROTHERM 5 L Ø 22 cm
	Salvallas	2080 2081	Ø 28 cm Ø 24 cm
	SWISS CLEANER Limpia metales 200 gr	2015	
	SWISS EASY CLEANER Pasta limpiadora 250 ml	2016	

SPA





17. Repuestos DUROMATIC

Hemos listado los repuestos más importantes. El resto están disponibles en los establecimientos especializados.

Para asegurarse de que Ud. recibe el repuesto correcto, por favor, apunte el número de referencia y la fecha de producción (ver cap. 13) ó envíe el artículo defectuoso a su Servicio Técnico KUHN RIKON.











	Denominación del artículo	Art. N°	Para
	Válvula de seguridad	1565	Todos los modelos a partir de 1980
	Indicador de presión, con muelle	3851	Todos los modelos a partir de 1980 (excepto TIMAX y TOP)
	Indicador de presión, con muelle	1701	TOP
	Muelle de válvula	1553	TOP
	Muelle de la válvula (2 unidades)	3122	Todos los modelos a partir de 1980 (excepto TIMAX y TOP)
	Cápsula de válvula	1488	SUPREME INOX CLASSIC
	Cápsula de válvula	1751	TOP desde prod. 09/00
	Campana de la válvula azul	D/F 1490	SUPREME
	Campana de la válvula azul	E/Sp 1491	SUPREME
	Campana de la válvula azul	I/R 1586	SUPREME
	Campana de la válvula verde	D/F 1492	SUPREME
	Campana de la válvula verde	E/Sp 1525	SUPREME
	Campana de la válvula verde	I/R 1587	SUPREME
	Campana de la válvula negra	1454	CLASSIC
Campana de la válvula negra	1679	ERGO	

17. Repuestos DUROMATIC

	Denominación del artículo	Art. N°	Para		
	Campana de la válvula	1621	INOX		
	Campana de la válvula	1752	TOP		
	Junta de goma Ø 20 cm	negra	1540 (3026)	Todos los modelos	Ø 20 cm
	Junta de goma Ø 22 cm	negra	1541 (3034)	Todos los modelos	Ø 22 cm
	Junta de goma Ø 24 cm	negra	1542 (3009)	Todos los modelos	Ø 24 cm
	Junta de goma Ø 28 cm	negra	1503	HOTEL	Ø 28 cm
	Junta de goma, Silicona, Ø 20 cm	azul	1657 (3026)	Todos los modelos	Ø 20 cm
	Junta de goma, Silicona, Ø 22 cm	azul	1501	Todos los modelos	Ø 22 cm
	Junta de goma, Silicona, Ø 24 cm	azul	1502	Todos los modelos	Ø 24 cm
	Rejilla Ø 20 cm, interior Ø de la olla	Inox	1402	Todos los modelos	Ø 20 cm
	Rejilla Ø 22 cm, interior Ø de la olla	Inox	3319	Todos los modelos	Ø 22 cm
	Rejilla Ø 28 cm, interior Ø de la olla	Inox	1404	HOTEL	

SPA

18. Repuestos DUROTHERM TIMAX

	Denominación del artículo	Art. N°	Para	
	Tornillo de válvula	1551	TIMAX	
	Indicador de presión, con resorte	1552	TIMAX	
	Resorte de válvula	1553	TIMAX	
	Módulo automático Módulo automático	Letra dorada 1557 Letra plateada 1581	DUROTHERM DUROTHERM	
	Batería	1558		
	Tapa plana de batería	1549		
	Salvamantel	1410	DUROTHERM TIMAX	Ø 18 cm
	Salvamantel	1411	DUROTHERM TIMAX	Ø 22 cm
	Rejilla Ø 18 cm, interior Ø de la olla	Inox 1403	DUROTHERM TIMAX	2 L
	Rejilla Ø 20 cm, interior Ø de la olla	Inox 1402	DUROTHERM TIMAX	3-5 L